

Produktinformationen


A: Trägerplatte
B: Verstellbare Halterung
C: EIN-/AUSSCHALTER
D: Betriebsanzeige
E: Lautstärkeschieberegler
F: Netzteil
G: Anschlusskabel für MP3-Player

H: Öffner für Ständer
I: DC-Adaptiereingang
J: Audioeingang
K: Batteriefächer
L: Ständer
M: Halterung für: Ipod Mini und Shuffle (Ipod Shuffle mit Hilfe der Öffnung befestigen)
N: Halterung für: Ipod Nano

DE

Installation und Gebrauch

- 1 Legen Sie 4 Batterien der Größe AA in die Batteriefächer ein.
- 2 Schieben Sie den Öffner für den Ständer nach oben → Der Ständer öffnet sich.
- 3 Schließen Sie das tragbare Audiogerät an.
- 4 Stellen Sie die Halterung ein.
- 5 Falls erforderlich: Bringen Sie die Spezialhalterung an. Hinweis: Die Halterung kann nur in einer Position angebracht werden.
- 6 Bringen Sie das Gerät an.
- Schalten Sie das Gerät ein.
- 7 - Regeln Sie die Lautstärke mit dem Schieberegler.

Optional

- 8 Wenn das tragbare Audiogerät nicht passt, bauen Sie die Trägerplatte aus, um zusätzlichen Platz zu schaffen.
- 9 Benutzen Sie das Netzteil, um die Batterien zu schonen.


Strom

- Batterielebensdauer: +/- 8 Stunden bei ununterbrochenem Betrieb.
- Das beste Leistungsergebnis erzielen Sie durch die Verwendung von NiMH-Akkus der Größe AA. Laden Sie die Akkus in einem externen Ladegerät auf.
- Laden Sie die mitgelieferten Batterien nicht wieder auf, und werfen Sie sie nicht ins Feuer.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Batterien.

Unter www.trust.com/14770 finden Sie die aktuellen FAQs, Treiber und Anleitungen. Registrieren Sie das Gerät unter www.trust.com/register, um unseren umfassenden Service in Anspruch nehmen zu können.


Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät kann sehr lauten Klang erzeugen. Erhöhen Sie die Lautstärke immer nur langsam.
- Öffnen Sie das Gerät nicht, und führen Sie keine Reparaturen daran aus.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung. Reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch.



- Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bedingungen der einschlägigen europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung (DoC) können Sie unter www.trust.com/14770/ce herunterladen.



- Geben Sie das Gerät zur Entsorgung wenn möglich bei einem Recyclingcenter ab. Das Gerät darf nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.

Garantie und Urheberrecht

- Für dieses Gerät gilt eine Herstellergarantie von zwei Jahren, die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Weitere Informationen finden Sie unter www.trust.com/warranty.
- Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung dieser Anleitung ohne die Genehmigung von Trust International B.V. ist untersagt.