

Informations sur les produits



A : Plaque arrière	H : Ouverture de trépied
B : Support réglable	I : Entrée d'adaptateur CC
C : Bouton MARCHÉ/ARRÊT d'alimentation	J : Sortie audio
D : Témoin d'alimentation	K : Compartiments à piles
E : Curseur de volume	L : Trépied
F : Adaptateur d'alimentation	M : Support pour : Ipod Mini et Shuffle(stick Ipod Shuffle par le trou)
G : Câble de connexion de lecteur Mp3	N : Support pour : Ipod Nano

FR

Installation et utilisation

1	Placez 4 piles AA dans les compartiments à piles.
2	Relevez l'ouverture de trépied → Le trépied s'ouvre.
3	Connectez un appareil audio portable.
4	Réglez le support
5	Si nécessaire : Placez un support spécial. Remarque : le support ne peut être placé que d'une seule façon.
6	Mettez l'appareil en place.
7	- Mettez l'appareil sous tension - Réglez le volume à l'aide du curseur

Facultatif

8	Si l'appareil audio portable ne s'adapte pas, enlevez la plaque arrière pour créer plus d'espace.
9	Utilisez l'adaptateur d'alimentation pour prolonger l'autonomie des piles.

Energie

- Autonomie des piles : +/- 8 heures en utilisation continue.
- Pour obtenir les meilleures performances, utilisez des piles NIMH AA rechargeables. Chargez-les dans le chargeur externe.
- Ne rechargez pas les piles standard fournies avec le produit et ne les jetez pas dans un feu.
- Observez les réglementations locales lorsque vous vous débarrassez des piles.

Pour les mises à jour de la FAQ, des pilotes et des manuels d'instructions, rendez-vous sur

www.trust.com/14770.

Pour un service étendu, enregistrez-vous à l'adresse suivante : www.trust.com/register.

Mesures de sécurité

- Cet appareil peut produire un son d'un volume élevé. Augmentez toujours le volume lentement.
- N'ouvrez et ne réparez jamais cet appareil vous-même.
- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide : Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.



- Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes en vigueur. La Déclaration de Conformité (DoC) est disponible à l'adresse suivante : www.trust.com/14770/ce



- Si possible, mettez l'appareil au rebut dans un centre de recyclage. N'éliminez pas l'appareil avec les déchets ménagers.

Garantie et copyright

- Ce produit bénéficie d'une garantie de deux ans valable à compter de la date d'achat. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.trust.com/warranty.
- Toute reproduction de ce manuel ou d'une partie de ce manuel est interdite sans autorisation préalable de Trust International B.V.