



A. 12-V-Zigarettenanzünderstecker  
B. Betriebs-/Statusanzeige

C. Ein-/Ausschalter  
D. 230-V-Steckdose

DE

#### Installation und Verwendung

- 1 Lassen Sie den Motor an.
- 2 Schließen Sie den Spannungsinverter an den Zigarettenanzünder an.
- 3 Schalten Sie den Spannungsinverter ein (ON). Die Leuchtanzeige leuchtet grün.
- 4 Schließen Sie Ihr Gerät an den Spannungsinverter an.

#### Hinweis

##### **Verwendung**

- Bei einer Temperatur von ca. 60 °C wird der Thermoschutz aktiviert. Die Leuchtanzeige fängt an, schnell zu blinken, und es ist 1 Minute lang ein Summen zu hören. Danach unterbricht der Spannungsinverter die Spannungszufuhr. Verwenden Sie den Spannungsinverter ca. 15–30 Minuten lang nicht, damit er sich abkühlen kann.
- Bei zu hoher Eingangsspannung blinkt die Leuchtanzeige rot. Verwenden Sie eine Eingangsspannung von 10–15 VDC.
- Bei zu niedriger Eingangsspannung leuchtet die Leuchtanzeige anhaltend rot. Verwenden Sie eine Eingangsspannung von 10–15 VDC.
- Bei Überlastung des Spannungsinverters blinkt die rote Leuchtanzeige langsam. Maximalleistung: 150 Watt für mindestens 30 Minuten, Spitzenleistung: 300 Watt, Dauerleistung: 100 Watt.
- Wenn keiner der obengenannten Punkte zutrifft und die Leuchtanzeige bei eingeschaltetem Gerät nicht leuchtet, muss die Sicherung ersetzt werden.
- Dazu gehen Sie folgendermaßen vor: 1. Schalten Sie den Spannungsinverter aus und ziehen Sie den Stecker aus dem Zigarettenanzünder. - 2. Drehen Sie die Spitze des Zigarettenanzündersteckers gegen

den Uhrzeigersinn. - 3. Nehmen Sie die Sicherung heraus. - 4. Setzen Sie eine neue Sicherung ein. - 5. Drehen Sie die Steckerspitze im Uhrzeigersinn wieder fest.

- Verwenden Sie nur Sicherungen mit denselben Spezifikationen wie auf der ursprünglichen Sicherung angegeben.

Unter [www.trust.com/14772](http://www.trust.com/14772) finden Sie die aktuellen FAQ, Treiber und Anleitungen.

Registrieren Sie das Gerät unter [www.trust.com/register](http://www.trust.com/register), um unseren umfassenden Service in Anspruch nehmen zu können.

#### **Sicherheitshinweise**

- Öffnen Sie das Gerät nicht, und führen Sie keine Reparaturen daran aus.
- Um das Gerät herum muss immer 20 cm Freiraum vorhanden sein, um eine ausreichende Lüftung zu gewährleisten. Die Lüftungsschlitze oder Kühlrippen dürfen nie durch Zeitungen, Zeitschriften, Tücher oder Ähnliches abgedeckt werden.



- Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bedingungen der einschlägigen europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung (DoC) können Sie unter [www.trust.com/14772/ce](http://www.trust.com/14772/ce) nachlesen.



- Geben Sie das Gerät wenn möglich bei einem Recyclingcenter ab. Das Gerät darf nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.

#### **Garantie und Urheberrecht**

- Für dieses Gerät gilt eine Herstellergarantie von zwei Jahren, die Garantiefrist geht am Kaufdatum ein. Weitere Informationen finden Sie unter [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty).
- Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung dieser Anleitung ohne die Genehmigung von Trust International B.V. ist untersagt.