

## Informations sur les produits



**A** : Bouton instantané (Snapshot button)  
**B** : Fixation polyvalente  
**C** : Microphone

**D** : Bague d'objectif réglable  
**E** : Témoin d'état  
**F** : Câble USB escamotable

## Installation

1 (1) PC allumé, (2) Insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM.

2 Installez le pilote ; Redémarrez le PC.

Positionnez la caméra ; Connectez la fiche USB.

3 Windows XP+SP2 → 4

Windows 98SE/ME/2000/XP → 5

4 (1) Non, une autre fois (No, not this time). (2) Suivant (Next).

5 Suivez les instructions à l'écran pour terminer.

Le CD d'installation de Windows 98SE/ME peut être requis !

## Utilisation de la Webcam

6 Ouvrez AmCap.

7 Activez Aperçu (Preview).

8 Réglez la mise au point à l'aide de la bague d'objectif jusqu'à obtenir une image nette.

## Instantané

Appuyez sur le bouton d'instantané lorsque la caméra est en cours d'utilisation avec le logiciel

9 d'application.

Cliquez sur 'Fichier' (File), puis sélectionnez 'Enregistrer sous' (Save as) pour enregistrer la photo.

## Rappel

## Utilisation générale

- Utilisez un service de messagerie tel que MSN pour la vidéoconférence. Utilisez le lien figurant sur le CD-ROM pour le téléchargement.
- Pour plus d'informations sur MSN, consultez [www.msn.com](http://www.msn.com) ou cliquez sur le lien MSN tour sur le CD-ROM.
- Windows 98SE/ME : Après avoir redémarré l'ordinateur, l'installation de la 'Connexion TV/VIDEO Microsoft' peut démarrer. Suivez les instructions à l'écran (le CD-ROM d'installation de Windows 98SE peut être requis).
- Windows 98SE/ME : Aucune connexion réseau après l'installation de la connexion TV/VIDEO Microsoft :
  - Cliquez sur 'Panneau de configuration - Réseau', puis sélectionnez 'Connexion TV/VIDEO Microsoft'.
  - Cliquez sur 'Propriétés' (Properties).
  - Cliquez sur l'onglet 'Liaisons' (Bindings).
  - Désélectionnez 'TCP/IP -> Connexion TV/Video Microsoft'. Redémarrez votre ordinateur.
- Veillez à ce que l'éclairage soit suffisant lorsque vous utilisez la webcam !
- Utilisez une brosse souple pour nettoyer l'objectif lorsque celui-ci est poussiéreux !
- La prise d'instantanés fonctionne uniquement lorsque la caméra est en cours d'utilisation !
- La webcam ne peut être utilisée dans plus d'une application à la fois !

- Si vous connectez la caméra à un autre port USB, suivez l'assistant d'ajout de nouveau matériel pour terminer l'opération !
- Lisez le manuel sur CD-ROM pour des informations détaillées sur l'utilisation de AmCap.
- Cliquez sur 'Installer le logiciel' (Install software) dans le menu d'installation Trust du CD-ROM, pour installer le logiciel Ulead. Ce logiciel est uniquement disponible en anglais. Utilisez-le facultativement pour organiser et faire de la vidéo et des photos. Utilisez son Aide si vous avez besoin d'assistance.

Pour les mises à jour de la FAQ, des pilotes et des manuels d'instructions, rendez-vous sur [www.trust.com/14776](http://www.trust.com/14776). Pour un service étendu, enregistrez-vous à l'adresse suivante : [www.trust.com/register](http://www.trust.com/register).

**Sécurité**

- Tenez cet appareil à l'écart de tout liquide, tel que l'eau.
- N'ouvrez pas et ne réparez pas cet appareil vous-même.



- Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes en vigueur. La Déclaration de Conformité (DoC) est disponible à l'adresse suivante : [www.trust.com/14776/ce](http://www.trust.com/14776/ce).



- Si possible, mettez l'appareil au rebut dans un centre de recyclage. N'éliminez pas l'appareil avec les déchets ménagers.

**Garantie et copyright**

- Ce produit bénéficie d'une garantie d'usine valable deux ans à compter de la date d'achat. Pour plus d'informations, voir [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty).
- Toute reproduction de ce manuel, en totalité ou en partie, est interdite sans l'autorisation de Trust International B.V.