


Productinformatie**A:** Foto-knop**B:** Multifunctionele klem**C:** Microfoon**D:** Instelbare lensring**E:** Status-LED**F:** Intrekbare USB-kabel**Installatie**

- 1 (1) Zet de pc aan. (2) Plaats de cd in het cd-romstation.
- 2 Installeer de driver; start de pc opnieuw op.
Plaats de camera; sluit de USB-verbinding aan.
- 3 Windows XP+SP2 → 4
Windows 98SE/ME/2000/XP → 5
- 4 (1) Nee, niet op dit moment (No, not this time). (2) Klik op Volgende (Next).
- 5 Volg de instructies op het scherm om te voltooien.
 Windows 98SE/ME: mogelijk hebt u de installatie-cd nodig!


NL

Webcam gebruiken

- 6 Start AmCap.
- 7 Schakel Voorbeeld (Preview) in.
- 8 Stel scherp via de lensring tot het beeld helder is.

Foto maken

- 9 Druk op de Foto-knop wanneer u de camera gebruikt met de toepassingssoftware.
Klik op 'Bestand' ('File') en selecteer 'Opslaan als' ('Save As') om de foto op te slaan.

Geheugensteuntje** Algemeen gebruik**

- Gebruik een berichtdienst zoals MSN voor videoconferentie. Deze kunt u downloaden via de koppeling op de cd-rom.
- Ga voor informatie over MSN checks naar www.msn.com of klik op de koppeling MSN tour op de cd-rom.
- Windows 98SE/ME: Nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, kan de installatie van 'Microsoft TV/VIDEO connection' starten. Volg de instructies op het scherm om te voltooien (u hebt mogelijk de installatie-cd van Windows 98SE/ME nodig).
- Windows 98SE/ME: Geen netwerkverbinding na het installeren van Microsoft TV/VIDEO connection:
 - Klik op 'Instellingen – Configuratiescherm – Netwerkverbindingen' ('Control Panel – Network') en selecteer 'Microsoft TV-/Videoverbinding' ('Microsoft TV/VIDEO connection').
 - Klik op 'Eigenschappen' ('Properties').
 - Klik op het tabblad 'Verbindingen' ('Bindings').
 - Schakel 'TCP/IP -> Microsoft TV-/Videoverbinding' ('TCP/IP -> Microsoft TV/Video Connection') uit. Start de computer opnieuw op.
- Zorg ervoor dat er voldoende licht is wanneer u de webcam gebruikt!
- Reinig de lens wanneer deze vuil is met een zachte borstel!

- U kunt alleen een foto maken wanneer de camera actief is!
- De webcam kan niet in meer dan één toepassing tegelijk worden gebruikt!
- Indien u de camera op een andere USB-poort aansluit, volg dan de wizard Nieuwe hardware om te voltooien!
- Lees de handleiding op de cd voor meer informatie over het gebruik van AmCap.
- Klik op 'Software installeren' ('Install software') in het Trust installatiemenu op de cd-rom om de Ulead-software te installeren. Deze software is alleen beschikbaar in het Engels. Gebruik deze software om videobeelden en foto's te maken en organiseren. Het programma bevat een Helpfunctie.

Zie www.trust.com/14776 voor bijgewerkte FAQ's, drivers en handleidingen. Registreer u voor uitgebreide service op www.trust.com/register.

Veiligheid

- Houd het apparaat uit de buurt van vloeistoffen zoals water.
- Probeer dit apparaat niet te openen of te repareren.



- Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op www.trust.com/14776/ce.



- Lever het apparaat indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het apparaat niet weg bij het huishoudafval.

Garantie en copyright

- Dit product heeft twee jaar garantie, ingaande op de aankoopdatum. Ga voor meer informatie naar www.trust.com/warranty
- Het is verboden om zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of delen daarvan te reproduceren.