

Produktinformationen

- A: Netzstecker für Wandsteckdose (Abbildung 2-polige EU-Version)
 B: Anschluss für Netzkabel
 C: Netzanzeige – Dauerhaft leuchtend: an Wechselstrom angeschlossen
 D: Powerline-Anzeige – Dauerhaft leuchtend: ein weiterer Stecker entdeckt. Blinkend: Aktivität
 E: Ethernetanzeige – Dauerhaft leuchtend: PC (oder anderes Gerät) entdeckt. Blinkend: Aktivität
 F: Netzkabel

DE

Ausgangssituation

- ⚠ Mindestens ein weiterer Netzwerkstecker muss in Ihrem hausinternen Netz vorhanden sein!
 1 ⚠ Für Interneteinrichtung: Schließen Sie einen anderen Netzwerkstecker an den LAN-Port des Modems/Routers an!

Anschluss

- 2 Schalten Sie den PC ein.
 3 Schließen Sie das Kabel (F) an den PC an.
 4 Schließen Sie das Kabel (F) an den Netzwerkstecker an.
 5 Schließen Sie den Netzwerkstecker an die Wandsteckdose an.
 6 Wiederholen Sie die Schritte 2 – 5, um weitere Stecker in das Netzwerk einzufügen (z. B. andere PCs, Spielekonsole, IPTV usw.)

Installation der PC-Software

- 7 Legen Sie die CD-ROM ein. Klicken Sie auf "Software installieren" (Install software).
 8 Befolgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
 9 Das Dienstprogramm startet automatisch.

Konfiguration (empfohlen)

- 10 (1) Klicken Sie auf "Sicherheit" (Security). (2) Geben Sie das gewünschte Netzwerkennwort ein. (3) Klicken Sie auf "Lokal einstellen" (Set Local).
 (1) Klicken Sie auf "Erweitert" (Advanced). (2) Geben Sie das gewünschte Kennwort für das Remotesteckergerät ein (siehe Etikett). (3) Klicken Sie auf "Hinzufügen" (Add).
 11 ⚠ Bevor "Hinzufügen" (Add) gedrückt wird, muss ein Remotestecker im Netzwerk vorhanden sein!
 ⚠ Wiederholen Sie den Vorgang, um alle vorhandenen Remotestecker in das Netzwerk einzufügen!
 ⚠ Achten Sie beim Eingeben der Kennwörter auf Groß- und Kleinschreibung!
 12 (1) Der Remotestecker wird in das lokale Netzwerk eingefügt. (2) Klicken Sie auf "Alle einstellen" (Set All), um das Kennwort für alle Stecker des Netzwerks zu bestimmen. (3) Klicken Sie auf "OK".

Hinweis

- ⚠ **Anschließen und Gebrauch**
- Die auf der CD-ROM enthaltene Anleitung beinhaltet ausführliche Informationen (nur in englischer Sprache).
 - Die Abbildungen zeigen einen 2-poligen EU-Wandstecker. Der 3-polige Stecker für Großbritannien arbeitet auf die gleiche Weise.

- Für den erweiterten Netzwerkgebrauch (z. B. gemeinsamer Datei- und Druckerzugriff mit verschiedenen Computern) sind grundlegende Netzwerkkennnisse erforderlich. Lesen Sie dazu gegebenenfalls die "Hilfe"-Optionen Ihres Computers.
- Abhängig von Ihrer Netzwerkconfiguration können bestimmte Geräteeinstellungen erforderlich werden. Lesen Sie dazu das Benutzerhandbuch dieser Geräte.
- Informationen über den Internetanschluss von Spielekonsolen über den Trust-Netzwerkstecker finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Spielekonsole, in dem die korrekten Einstellungen beschrieben sind.
- Schließen Sie das Produkt direkt an die Wandsteckdose an. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel mit Mehrfachsteckern oder Überspannungsschutz.
- Der Stromkabelbereich beträgt maximal 200 Meter.
- Dieses Produkt ist kompatibel mit Netzwerksteckern verschiedener Geschwindigkeit. Die Gesamtgeschwindigkeit wird jedoch durch den Stecker mit der niedrigsten Geschwindigkeit begrenzt.
- Die maximale theoretische Netzwerkgeschwindigkeit beträgt 14 Mbps, aber die tatsächliche Geschwindigkeit hängt von der Qualität der Netzleitungen und dem Grad elektrischer "Störungen" in den Netzleitungen ab.

Die aktuellen FAQ, Software und Anleitungen finden Sie unter www.trust.com/14811. Registrieren Sie das Gerät unter www.trust.com/register, um unseren umfassenden Service in Anspruch nehmen zu können.

 **Sicherheitshinweise**

- Öffnen Sie das Gerät nicht, und führen Sie keine Reparaturen daran aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung. Reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch.
- Wenn das Gerät zu Boden gefallen ist, oder wenn das Gehäuse beschädigt ist, ziehen Sie den Stecker aus der Wandsteckdose, und lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Techniker reparieren:
- Um das Gerät herum muss immer 20 mm Freiraum vorhanden sein, um eine ausreichende Lüftung zu gewährleisten. Die Lüftungsschlitze dürfen nie durch Zeitungen, Zeitschriften, Tücher oder Ähnliches abgedeckt werden.



- Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bedingungen der einschlägigen europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung (DoC) können Sie unter www.trust.com/14811/ce nachlesen.



- Geben Sie das Gerät wenn möglich zum Entsorgen in einem Recyclingcenter ab. Das Gerät darf nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.

Garantie und Urheberrecht

- Für dieses Gerät gilt eine Herstellergarantie von zwei Jahren, die Garantiefrist beginnt mit dem Datum des Kaufs. Weitere Informationen finden Sie unter www.trust.com/warranty.
- Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung dieser Anleitung ohne die Genehmigung von Trust International B.V. ist untersagt.