

Информация об изделии

- A: Подключение к розетке (на рис.: 2-контактный европейский вариант)
 B: Подключение сетевого шнура
 C: Индикатор питания: светится – питание (переменный ток) подключено
 D: Индикатор линии электропитания: светится – обнаружена другая вилка; мигает – подключено
 E: Индикатор сетевого подключения: светится – обнаружен компьютер (или другое устройство); мигает – подключено
 F: Сетевой шнур




Подключение

- 1** Присоедините шнур (F) к компьютеру или маршрутизатору.
- 2** Присоедините шнур (F) к сетевому адаптеру. Подключите сетевой адаптер к розетке питания.
- 3** Включите компьютер. Присоедините другой шнур (F) к компьютеру.
- 4** Присоедините шнур (F) к другому сетевому адаптеру. Подключите сетевой адаптер к розетке питания.
- 5** Для подключения нескольких устройств (напр., другого компьютера, игровой приставки, декодера интернет-телевидения и т.п.) к сети через адаптеры повторите действия **3 – 4**.

Установка программного обеспечения

- 6** Вставьте компакт-диск. Нажмите на команду "Install software" («Установить программное обеспечение»).
- 7** Завершите установку, выполнив указания, выводимые на экран.
- 8** Утилита запускается автоматически.

Настройка параметров (рекомендуется)

- 9** (1) Откройте вкладку 'Security' («Безопасность»). (2) Введите пароль для подключения к сети. (3) Нажмите на кнопку 'Set Local' («Назначить локально»).
- 10** (1) Откройте вкладку 'Advanced' («Дополнительно»). (2) Введите пароль доступа к устройству, подключенному через адаптер (см. этикетку). (3) Нажмите на кнопку 'Add' («Добавить»).
 Прежде чем нажать на кнопку 'Add', убедитесь в том, что удаленный сетевой адаптер подключен к сети!
 Подключите все имеющиеся сетевые адаптеры в изложенном выше порядке!
 Пароли чувствительны к регистру!
- 11** (1) Удаленный адаптер подключен к локальной сети. (2) Назначив всем адаптерам единый пароль, нажмите на кнопку 'Set All' («Назначить все»). (3) Нажмите на кнопку 'OK'.


Внимание! **Подключение и эксплуатация**

- Подробные указания приведены в руководстве пользователя на компакт-диске (только на английском языке).
- На рисунках показан 2-контактный европейский вариант вилки. 3-контактный британский вариант работает точно так же.

RU

- Чтобы пользоваться расширенными сетевыми функциями (напр., совместная работа с файлами и принтером на разных компьютерах), необходимы базовые знания сетевых технологий. При необходимости обратитесь к справочной системе (Help) компьютера.
- В зависимости от параметров сети, возможно, потребуется выполнить настройку тех или иных параметров подключенных к ней устройств. См. руководство пользователя соответствующего устройства.
- Настройки параметров подключения игровой приставки к Интернету через сетевой адаптер Trust см. в руководстве пользователя приставки.
- Адаптер подключается к розетке питания напрямую. Не пользуйтесь удлинителями или устройствами защиты от всплесков напряжения.
- Максимальная протяженность электропроводки составляет 200 метров.
- Данное устройство совместимо с сетевыми адаптерами, работающими с различной скоростью передачи данных, при этом общая скорость ограничена наименьшей скоростью того или иного адаптера.
- Максимальная теоретическая скорость передачи данных по сети составляет 14 Мбит/с, однако фактическая скорость зависит от качественных характеристик линий электропитания и наличия электрических помех.

Ознакомиться с самыми свежими ответами на типичные вопросы (FAQ) и указаниями по эксплуатации, а также скачать программное обеспечение, можно по адресу: www.trust.com/14811. Расширенное обслуживание предоставляется после регистрации по адресу: www.trust.com/register.

 **Меры предосторожности**

- Не вскрывайте и не пытайтесь ремонтировать устройство.
- Не пользуйтесь устройством во влажной среде. Для чистки устройства пользуйтесь сухой тканью.
- Если устройство уронили, или его корпус поврежден, отключите его от розетки и отнесите в ремонт, который производится лишь квалифицированными специалистами.
- Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию, оставьте вокруг устройства не менее 20 мм свободного пространства. Избегайте закупорки вентиляционных отверстий или охлаждающих ребер такими посторонними предметами, как, например, газеты, скатерти, занавески и т.п.



- Данное устройство соответствует важнейшим требованиям и условиям, изложенным в директивах Европейского Союза. С Декларацией о соответствии (DoC) можно ознакомиться по адресу: www.trust.com/14811/ce.



- Утилизация отработанного устройства производится по возможности на предприятии по вторичной переработке. Не допускается утилизация устройства вместе с бытовым мусором.

Гарантийные обязательства и авторские права

- На данное устройство распространяется двухгодичная гарантия, действующая со дня его приобретения. Дополнительные сведения см. по адресу: www.trust.com/warranty.
- Запрещается полное или частичное копирование данного руководства без разрешения компании Trust International B.V.