



Produktinformationen




- A: Rad (Bildlauf + horizontaler Bildlauf + 3. Maustaste)
- B: Linke Maustaste
- C: Rechte Maustaste
- D: USB-Anschluss

DE

Installation

- 1 (1) Schalten Sie den PC aus. (2) Schließen Sie die Maus an. (3) Schalten Sie den PC ein.
 Windows ME/2000/XP → 3
- 2 Drücken Sie auf die Eingabetaste. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
 Bei Windows 98SE wird eventuell die CD benötigt.
- 3 Legen Sie die CD-ROM ein.
- 4 Klicken Sie auf „Install driver“. Befolgen Sie zur Vollendung die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Konfiguration

- 5 Doppelklicken Sie auf das Symbol.
- 6 (1) Klicken Sie auf „Rad“ (Wheel). (2) Wählen Sie „Trust Mouse Mode“. (3) Klicken Sie auf „Übernehmen“ (Apply).
- 7 (1) Klicken Sie auf „Programmierbare Taste“ (Programmable button). (2) Belegen Sie die 3. Taste mit der gewünschten Funktion. (3) Klicken Sie auf „OK“.
 Klicken Sie auf „Hilfe“ (Help) für Einzelheiten zu den Funktionen.

Hinweis



Allgemeine Gebrauchsanweisung

- Regeln Sie die Geschwindigkeit des Mauszeigers: (1) Starten Sie die Windows-Hilfe (Start → Hilfe) [Start → Help]. (2) Suchen Sie nach „Anpassen der Geschwindigkeit des Mauszeigers“ (Adjust the speed of mouse pointer). (3) Befolgen Sie die Anweisungen.
- Bei manchen Anwendungen muss zur korrekten Funktion die Option „MS IntelliMouse compatible mode“ aktiviert werden (siehe 6).
- Verwenden Sie zum Reinigen des optischen Sensors von Staubpartikeln einen weichen Pinsel.

Die aktuellen FAQ, Treiber und Anleitungen finden Sie unter www.trust.com/14831. Registrieren Sie sich auf www.trust.com/register, um unseren umfassenden Service in Anspruch nehmen zu können.



Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie das Gerät nicht und führen Sie keine Reparaturen daran aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung. Reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch.



- Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bedingungen der einschlägigen europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung (DoC) können Sie unter www.trust.com/14831/ce nachlesen.



- Geben Sie das Gerät wenn möglich bei einem Recyclingcenter ab. Das Gerät darf nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.

Garantie und Urheberrecht

- Für dieses Gerät gilt eine Herstellergarantie von zwei Jahren, die Garantiefrist geht am Kaufdatum ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.trust.com/warranty.
- Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung dieser Anleitung ohne die Genehmigung von Trust International B.V. ist untersagt.