

Información sobre el producto

- A: Rueda (desplazamiento + inclinación + 3^{er} botón)
 B: Botón izquierdo
 C: Botón derecho
 D: Conexión USB

Instalación

- 1 (1) Apague el ordenador. (2) Conecte el ratón. (3) Encienda el ordenador.
 Windows ME/2000/XP → **3**
- 2 Pulse la tecla [Intro]. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
 Es posible que requiera el CD-Rom de Windows 98SE.
- 3 Inserte el CD-ROM.
- 4 Haga clic en 'Install driver' [Instalar controlador]. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para terminar.

Configuración

- 5 Haga doble clic sobre el icono.
- 6 (1) Haga clic sobre la opción 'Wheel' [Rueda]. (2) Seleccione la opción 'Trust Mouse Mode' [Modo ratón Trust]. (3) Haga clic sobre 'Apply' [Ejecutar].
 (1) Haga clic sobre 'Programmable buton' [Botón programable]. (2) Asigne la función deseada al 3^{er} botón. (3) Haga clic en 'OK'.
 Haga clic en 'Help' [Ayuda] para ver los detalles de la función.

Nota**Uso general**

- Ajuste la velocidad del puntero del ratón: (1) Abra la función de Ayuda de Windows (Start → Help). (2) Busque la opción 'ajustar la velocidad del puntero del ratón'. (3) Siga las instrucciones.
- Algunas aplicaciones pueden necesitar 'MS IntelliMouse compatible mode' [Modo compatible MS IntelliMouse] para un correcto funcionamiento (ver 6).
- Use un cepillo de cerdas suaves para limpiar el polvo acumulado en el sensor óptico.

Visite www.trust.com/14831 para consultar las últimas FAQ, los controladores y los manuales de instrucción. Para un mayor servicio regístrese en www.trust.com/register

**Instrucciones de seguridad**

- No abra ni repare usted mismo este dispositivo.
- No use este dispositivo en lugares húmedos. Limpie el dispositivo con un paño seco.



- Este dispositivo cumple con los requerimientos esenciales y otras condiciones relevantes de la normativa europea vigente. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.trust.com/14831/ce.



- De ser posible, al deshacerse del aparato llévelo a un centro de reciclaje. No lo tire junto con los residuos domésticos.

Garantía y propiedad intelectual

- Este dispositivo tiene una garantía de dos años, válida a partir de la fecha de compra. Visite www.trust.com/warranty si desea obtener más información.
- Está prohibida la reproducción de cualquier parte de este manual de instrucciones sin la autorización de Trust International B.V.