

## Ürün bilgileri



A: Enstantane düğmesi

B: Çok amaçlı kelepçe

C: Mikrofon

D: Ayarlanabilir mercekle bileziği

E: Durum LED göstergesi

F: Geri sarmalı USB kablosu

## Kurulum

1 (1) Bilgisayar açık. (2) CD'yi CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.

2 Sürücüyü kurun; Bilgisayarı yeniden başlatın.

Kamerayı yerleştirin; USB'yi bağlayın.

3 Windows XP+SP2 → 4

Windows 98SE/ME/2000/XP → 5

4 (1) Hayır, şimdi başlatılmasın (No, not this time). (2) İleri (Next).

5 Tamamlamak için, ekrandaki adımları izleyin.

⚠ Windows 98SE/ME kurulum CD'si gerekebilir!

## Web kamerasının kullanımı

6 AmCap programını açın.

7 'Önizle' (Preview) seçeneğini etkinleştirin.

8 Görüntü netleşinceye kadar mercekleri kullanarak odak ayarını yapın.

## Enstantane/Şipşak

9 Kamera uygulama yazılımı ile kullanımdayken enstantane düğmesine basın.

Fotoğrafı kaydetmek için 'Dosya' (File) üzerinde tıklayın ve 'Farklı Kaydet' (Save As) seçeneğini seçin.

## Anımsatma notları

## ⚠ Genel kullanım

- Video konferans için, MSN gibi bir "Messenger" servisi kullanın. İndirmek için CD-ROM'daki bağlantıyı kullanın.
- MSN hakkında bilgi almak için, [www.msn.com](http://www.msn.com) adresini ziyaret edin ya da CD-ROM'daki MSN tur bağlantısını tıklayın.
- Windows 98SE/ME: Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra 'Microsoft TV/VIDEO bağlantısı' (Microsoft TV/VIDEO connection) kurulumu başlayabilir. Tamamlamak için, ekrandaki talimatları izleyin (Windows 98SE/ME kurulum CD-ROM'u gerekebilir).
- Windows 98SE/ME: Microsoft TV/VIDEO bağlantısı kurulduktan sonra ağ bağlantısı yok:
  - 'Denetim Masası – Ağ' (Control Panel – Network) üzerinde tıklayın ve 'Microsoft TV/VIDEO bağlantısı' (Microsoft TV/VIDEO connection) seçeneğini seçin.
  - 'Özellikler' (Properties) tıklayın.
  - 'İlişkilendirmeler' (Bindings) sekmesini tıklayın.
  - 'TCP/IP -> Microsoft TV/Video Bağlantısı (TCP/IP -> Microsoft TV/Video Connection) seçeneğini iptal edin. Bilgisayarı yeniden başlatın.
- Web kamerasını kullanırken yeterli ışık olduğundan emin olun!
- Tozlandığı zaman mercekleri temizlemek için, yumuşak bir fırça kullanın!

## KULLANICI KILAVUZU

- Enstantane düğmesi, sadece, kamera kullanımdayken çalışır!
- Web kamerası aynı anda birden çok uygulamada kullanılamaz!
- Kamera başka bir USB bağlantı noktasına bağlanırsa, tamamlamak için Donanım Sihirbazı'ndaki (Hardware Wizard) adımları izleyin!
- AmCap programının kullanılması konusunda ayrıntılı bilgi için, CD'deki kılavuzu okuyun.
- "Arcsoft" yazılımını kurmak için, CD-ROM'daki Trust kurulum menüsünden 'Yazılım kur' (Install software) seçeneğini tıklayın. Bu yazılım sadece İngilizce dilinde mevcuttur. Video ve resimleri düzenlemek ve oluşturmak için, isteğe bağlı olarak kullanabilirsiniz. Yardım almanız gerekirse, programın Yardım (Help) menüsünü kullanın.

Güncellenmiş Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü, sürücüler ve kullanım kılavuzları için, [www.trust.com/14839](http://www.trust.com/14839) Internet adresini ziyaret edin. Yaygın servis için, [www.trust.com/register](http://www.trust.com/register) web sitesine kayıt yaptırın.

### Güvenlik

- Bu aygıtı su gibi sıvılardan uzakta tutun.
- Aygıtı açmayın ya da kendiniz onarmaya kalkmayın.



- Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini [www.trust.com/14839/ce](http://www.trust.com/14839/ce) Internet adresinde bulabilirsiniz.



- Olanaklıysa, aygıtı elden çıkarırken yeniden dönüşüm merkezine teslim edin. Aygıtı elden çıkarırken her zamanki çöp kutularına atmayın.

### Garanti ve telif hakkı

- Bu ürün, satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle imalatçı garantisinde. Daha fazla bilgi için [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty) Internet adresini ziyaret edin.
- Bu kullanım kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.