

**Informazioni sul prodotto**




IT

- A:** Rotella di scorrimento e terzo pulsante
- B:** Pulsante destro
- C:** Pulsante sinistro
- D:** Pulsante indietro del browser
- E:** Pulsante avanti del browser

**Installazione**

1




Spegnere il PC.

2



Collegare il cavo USB.


3



Accendere il computer.  
Fine (Finish).

### Installare Trust Easy Configuration Software

1



Accendere il computer.

2



Inserire il CD Trust nel lettore CD-ROM.




3



Fare clic su "Install software" (Installa il software).  
Seguire le istruzioni a schermo per completare  
l'installazione.

## Accorgimenti

### Utilizzo

-  Installare Trust Easy Configuration Software su CD per configurare il 3°, 4° e 5° pulsante
-  Leggere il manuale su CD per l'utilizzo del programma di configurazione
-  Utilizzare un panno morbido per pulire la sfera dopo un lungo periodo di utilizzo.

In caso di problemi, consultare il sito [www.trust.com/14849](http://www.trust.com/14849) per le FAQ, i driver e i manuali.

### Norme di sicurezza

- Non aprire o riparare da soli il prodotto.
- Tenere il dispositivo lontano dai liquidi, come ad esempio l'acqua.



- Il presente dispositivo è conforme alle norme più importanti e agli altri requisiti pertinenti dei regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) è consultabile al seguente indirizzo Internet: [www.trust.com/14849/ce](http://www.trust.com/14849/ce).



- Se possibile, smaltire il dispositivo in un centro di riciclaggio. Non gettare il dispositivo tra i rifiuti domestici.

### Garanzia e copyright

- Il prodotto dispone di una garanzia di fabbrica di due anni a partire dalla data di acquisto. Per ulteriori informazioni consultare il sito [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty)
- È proibito riprodurre il presente manuale, in toto o in parte, senza l'esplicito consenso di Trust International B.V.