

EN

| | | | | | | | |
|---|--------------|---|------------------|---|----------------|---|--------------|
|  | Mute |  | Internet Browser |  | Refresh |  | Play / Pause |
|  | Volume - |  | Previous page |  | Search |  | Previous |
|  | Volume + |  | Next page |  | E-mail program |  | Next |
|  | Music Player |  | Stop browser | | |  | Stop |

DE

| | | | | | | | |
|---|----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
|  | Stummschaltung |  | Internetbrowser |  | Aktualisieren |  | Abspielen/Pause |
|  | Volumen - |  | Vorherige Seite |  | Suchen |  | Zurück |
|  | Volumen + |  | Nächste Seite |  | E-mail Programm |  | Weiter |
|  | Musik-Player |  | Beende browser | | |  | Beenden |
















IT

| | | | | | | | |
|---|------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|
|  | Mute |  | Browser Internet |  | Aggiorna |  | Riproduci / Pausa |
|  | Volume - |  | Pagina precedente |  | Ricerca |  | Precedente |
|  | Volume + |  | Pagina successiva |  | Posta elettronica |  | Avanti |
|  | lettore musicale |  | Stop browser | | |  | Stop |

NL

| | | | | | | | |
|---|-----------------|---|------------------|--|-----------------|---|----------------|
|  | Dempen |  | Internet browser |  | Verversen |  | Afspelen/Pauze |
|  | Volume - |  | Vorige pagina |  | Zoeken |  | Vorige |
|  | Volume + |  | Volgende pagina |  | E-mailprogramma |  | Volgende |
|  | Internetbrowser |  | Stop browser | | |  | Stop |
















FI

| | | | | | | | |
|---|----------------|---|------------------------------|---|-------------------|---|--------------|
|  | Mykistys |  | Internet selain |  | Päivitä |  | Toisto/Tauko |
|  | Tilavuus - |  | Tuo näkyviin edellisen sivun |  | Haku |  | Edellinen |
|  | Tilavuus + |  | Tuo näkyviin seuraavan sivun |  | Sähköpostiohjelma |  | Seuraava |
|  | musiikkisoitin |  | Pysäytä selain | | |  | Pysäytä |

SE

| | | | | | | | |
|---|---------------|---|--------------------------|---|---------------|---|----------------|
|  | Tyst |  | Webbläsare |  | Aktualizovat |  | Spela upp/Paus |
|  | Volym - |  | Går till föregående sida |  | Sök |  | Föregående |
|  | Volym + |  | Går till nästa sida |  | E-postprogram |  | Nästa |
|  | musikspelaren |  | Stoppa Webbläsare | | |  | Stoppa |

CZ
















| | | | | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------------------|---|-------------------|---|----------------------|
|  | Ztlumit |  | Spustit internetový prohlížeč |  | Aktualizovat |  | Přehrávat/Pozastavit |
|  | Objem - |  | Přejde na předchozí stránku |  | Vyhledávání |  | Předchozí |
|  | Objem + |  | Přejde na další stránku |  | Zpět v prohlížeči |  | Další |
|  | hudební přehrávač |  | Spustit internetový prohlížeč | | |  | Zastavit |


















HU

| | | | | | | | |
|---|--------------|---|-----------------------|---|------------------------------|---|------------------|
|  | Elnémítás |  | Webböngésző |  | Frissítés |  | Lejátszás/Szünet |
|  | Térfogat - |  | Előző oldal |  | Keresés |  | Előző |
|  | Térfogat + |  | Következő oldal |  | Elektronikus levelezőprogram |  | Tovább |
|  | zenelejátszó |  | Leállítás webböngésző | | |  | Leállítás |

BG

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---|------------------------------|---|-----------------------------|---|------------------------|
|  | Изключване на звука |  | Интернет браузър |  | Обнови |  | Възпроизвеждане/ Пауза |
|  | Обемът - |  | Отива на предишната страница |  | Търсене |  | Предходен |
|  | Обемът + |  | Отива на следващата страница |  | програма за електронна поща |  | Следващ |
|  | музикалния плеър |  | Спри Интернет браузър | | |  | Спри |

EL

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|---|-----------------------------|---|--------------------|
|  | Αποκοπή |  | Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο |  | Ανανέωση |  | Αναπαραγωγή/ Παύση |
|  | Όγκος - |  | Μεταβαίνει στην προηγούμενη σελίδα. |  | Αναζήτηση |  | Προηγούμενο |
|  | Όγκος + |  | Μεταβαίνει στην επόμενη σελίδα. |  | Άνοιγμα προγράμματος e-mail |  | Επόμενο |
|  | αναπαραγωγής μουσικής |  | Διακοπή Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο | | |  | Διακοπή |





FR

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---|-----------------------------|--|--|---|-----------------|
|  | Sourdine |  | Navigateur Internet |  | Actualiser |  | Lecture / Pause |
|  | Volume - |  | Page précédente |  | Recherche programme de courrier électronique |  | Précédent |
|  | Volume + |  | Page suivante |  | |  | Suivant |
|  | lecteur de musique |  | Arrêter Navigateur Internet | | |  | Arrêter |

ES

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|-------------------------|---|--------------------|---|--------------------|
|  | Silencio |  | Navegador |  | Actualizar |  | Reproducción/Pausa |
|  | Volumen - |  | Va a la página anterior |  | Buscar |  | Siguiente |
|  | Volumen + |  | Va a la próxima página |  | Correo electrónico |  | Anterior |
|  | reproductor de música |  | Detener navegador | | |  | Detener |

PT
















| | | | | | | | |
|---|----------|---|-------------------------------|---|--------------------|---|------------------|
|  | Sem som |  | Browser Internet |  | Actualizar |  | Reproduzir/Pausa |
|  | Volume - |  | Regressa à página anterior |  | Localizar |  | Anterior |
|  | Volume + |  | Avança para a página seguinte |  | Programa de E-mail |  | Seguinte |
|  | música |  | Parar browser | | |  | Parar |

NO
















| | | | | | | | |
|---|-----------------|---|----------------------|---|-------------|---|------------------|
|  | Demping |  | Nettleser |  | Oppdater |  | Spill av / pause |
|  | Volum - |  | Går til forrige side |  | Søk |  | Forrige |
|  | Volum + |  | Går til neste side |  | Postprogram |  | Neste |
|  | musikkavspiller |  | Stopp nettleser | | |  | Stopp |


















TR

| | | | | | | | |
|---|-------------|---|------------------------------|---|--------------------|---|------------------|
|  | Sessiz |  | Internet Tarayıcısını |  | Yenile |  | Yürüt / Duraklat |
|  | Ses - |  | Bir önceki sayfaya gider |  | Ara |  | Önceki |
|  | Ses + |  | Bir sonraki sayfaya gider |  | E-posta programını |  | Next |
|  | müzik çalar |  | Durdur internet tarayıcısını | | |  | Durdur |



SK

| | | | | | | | |
|---|-------------------|---|------------------------------------|---|----------------------|---|--------------------------|
|  | Stlmenie zvuku |  | Internetového prehľadávača |  | Obnoviť |  | Prehrávanie/Pozastavenie |
|  | Objem - |  | Prejde na prechádzajúcu stranu |  | Vyhľadávanie |  | Predchádzajúci |
|  | Objem + |  | Prejde na ďalšiu stranu |  | E-mailového programu |  | Ďalší |
|  | hudobný prehrávač |  | Zastaví Internetového prehľadávača | | |  | Zastaví |

RO

| | | | | | | | |
|---|--------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|--------------|
|  | Mute |  | Motorul de căutare internet |  | Reîmprospătare |  | Play / Pause |
|  | Volum - |  | Merge la pagina precedentă |  | Căutare |  | Înapoi |
|  | Volum + |  | Merge la pagina următoare. |  | Program e-mail |  | Înainte |
|  | Music player |  | Oprire motorul de căutare internet | | |  | Oprire |
















RU

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|---|---|---|----------------|
|  | Без звука |  | браузера и переход на предыдущую страницу |  | Обновить |  | Воспр. / Пауза |
|  | Объем - |  | Переход на предыдущую страницу |  | Поиск |  | Назад |
|  | Объем + |  | Переход на следующую страницу |  | программы для работы с электронной почтой |  | Вперед |
|  | музыкальный проигрыватель |  | Остановить браузера | | |  | Остановить |

PL

| | | | | | | | |
|---|-------------------|---|----------------------------------|---|------------------------|---|-------------------|
|  | Wyciszenie |  | Przeglądarki Internetu |  | Odśwież |  | Odtwarzanie/pauza |
|  | Wielkość - |  | Poprzednia strona |  | Dalej |  | Wyszukiwanie |
|  | Wielkość + |  | Następna strona |  | Programu poczty e-mail |  | Poprzednie |
|  | odtwarzacz muzyki |  | Zatrzymaj Przeglądarki Internetu | | |  | Zatrzymaj |

DA

| | | | | | | | |
|---|----------------|---|-------------------------|---|----------------|---|--------------|
|  | Dæmp |  | Internetbrowser |  | Opdater |  | Afspil/pause |
|  | Volumen - |  | Går til foregående side |  | Søg |  | Forrige |
|  | Volumen + |  | Går til næste side |  | E-mail program |  | Næste |
|  | musikafspiller |  | Stop internetbrowser | | |  | Stop |

