



# Multimedia Key Sheet

## ADURA Wireless Multimedia Keyboard for SmartTV

EN

- Mute
- Volume -
- Volume +
- Play / Pause
- Music Player
- Internet Browser
- E-mail program
- Stop
- Refresh
- Previous page
- Next page
- Stop browser
- Search
- Previous
- Next

DE

- Stummschaltung
- Volumen -
- Volumen +
- Abspielen/Pause
- Musik-Player
- Internetbrowser
- E-mail Programm
- Beenden
- Aktualisieren
- Vorherige Seite
- Nächste Seite
- Beende browser
- Suchen
- Zurück
- Weiter

IT

- Mute
- Volume -
- Volume +
- Riproduci / Pausa
- lettore musicale
- Browser Internet
- Posta elettronica
- Stop
- Aggiorna
- Pagina precedente
- Pagina successiva
- Stop browser
- Ricerca
- Precedente
- Avanti

NL

- Dempen
- Volume -
- Volume +
- Afspelen/Pauze
- Muziek speler
- Internet browser
- E-mailprogramma
- Stop
- Verversen
- Vorige pagina
- Volgende pagina
- Stop browser
- Zoeken
- Vorige
- Volgende

FI

- Mykistys
- Tilavuus -
- Tilavuus +
- Toisto/Tauko
- musiikkisoitin
- Internet selain
- Sähköpostiohjelma
- Pysäytä
- Päivitä
- Tuo näkyviin edellisen sivun
- Tuo näkyviin seuraavan sivun
- Pysäytä selain
- Haku
- Edellinen
- Seuraava

SE

- Tyst
- Volym -
- Volym +
- Spela upp/Paus
- musikspelaren
- Webbläsare
- E-postprogram
- Stoppa
- Aktualizovat
- Går till föregående sida
- Går till nästa sida
- Stoppa Webbläsare
- Sök
- Föregående
- Nästa

FR

- Sourdine
- Volume -
- Volume +
- Lecture / Pause
- lecteur de musique
- Navigateur Internet
- programme de courrier électronique
- Arrêter
- Actualiser
- Page précédente
- Page suivante
- Arrêter Navigateur Internet
- Recherche
- Précédent
- Suivant

ES

- Silencio
- Volumen -
- Volumen +
- Reproducción/Pausa
- reproductor de música
- Navegador
- Correo electrónico
- Detener
- Actualizar
- Va a la página anterior
- Va a la próxima página
- Detener navegador
- Buscar
- Siguiente
- Anterior

RU

- Без звука
- Объем -
- Объем +
- Воспр. / Пауза
- музыкальный проигрыватель
- браузера
- программы для работы с электронной почтой
- Остановить
- Обновить
- Переход на предыдущую страницу
- Переход на следующую страницу.
- Остановить браузера
- Поиск
- Назад
- Вперед

PL

- Wyciszenie
- Wielkość -
- Wielkość +
- Odtwarzanie/pauza
- odtwarzacz muzyki
- Przeglądarki Internetu
- Programu poczty e-mail
- Zatrzymaj
- Odśwież
- Poprzednia strona
- Następna strona
- Zatrzymaj Przeglądarki Internetu
- Wyszukiwanie
- Poprzednie
- Dalej

CZ

- Ztlumit
- Objem -
- Objem +
- Přehrávat/Pozastavit
- hudební přehrávač
- Spustit internetový prohlížeč
- Zpět v prohlížeči
- Zastavit
- Aktualizovat
- Přejde na předchozí stránku
- Přejde na další stránku
- Spustit internetový prohlížeč
- Vyhledávání
- Předchozí
- Další

BR

- Modo silencioso
- Volume -
- Volume +
- Reproduzir/Pausar
- Music player
- Navegador de Internet
- Programa de e-mail
- Parar
- Atualizar
- Página anterior
- Próxima Página
- Interromper o carregamento
- Buscar
- Anterior
- Avançar

RO	HU	BG	EL	PT	NO	DA	TR	SK	SI	HR	RS	AR
Mute	Elnémítás	Изключване на звука	Αποκοπή	Sem som	Demping	Dæmp	Sessiz	Stlmenie zvuku	Nemo	Prigušeno	Prigušeno	الكتم
Volum -	Térfogat -	Обемът -	Όγκος -	Volume -	Volum -	Volumen -	Ses -	Objem -	Glasnost -	Glasnoća -	Jačina zvuka -	- مستوى الصوت
Volum +	Térfogat +	Обемът +	Όγκος +	Volume +	Volum +	Volumen +	Ses +	Objem +	Glasnost +	Glasnoća +	Jačina zvuka +	+ مستوى الصوت
Play / Pause	Lejátszás/Szünet	Възпроизвеждане/ Пауза	Αναπαραγωγή/ Παύση	Reproduzir/Pausa	Spill av / pause	Afspil/pause	Yürüt / Duraklat	Prehrávanie/Pozastavenie	Predvajaj / Premor	Pokrenite / zaustavite	Reprodukcija / Pauza	تشغيل/ إيقاف مؤقت
Music player	zenelejátszó	музикалния плеър	αναπαραγωγής μουσικής	música	musikkavspiller	musikafspiller	müzik çalar	hudobný prehrávač	Predvajalnik glasbe	Svirač glazbe	Muzički plejer	مشغل الموسيقى
Motorul de căutare internet	Webböngésző	Интернет браузер	Άνοιγμα προγράμματος στο διαδίκτυο	Browser Internet	Nettleser	Internetbrowser	Internet Tarayıcısını	Internetového prehľadávača	Internetni brskalnik	Pretraživač Interneta	Internet pretraživač	متصفح الإنترنت
Program e-mail	Elektronikus levelezőprogram	програма за електронна поща	Άνοιγμα προγράμματος e-mail	Programa de E-mail	Postprogram	E-mail program	E-posta programını	E-mailového programu	E-poštni program	Pošalji program e-poštom	E-mail program	متصفح البريد الإلكتروني
Oprire	Leállítás	Спири	Διακοπή	Parar	Stopp	Stop	Durdur	Zastavit'	Ustavi	Zaustavi	Stop	توقف
Reimprospătare	Frissítés	Обнови	Αναέωση	Actualizar	Oppdater	Opdater	Yenile	Obnovit'	Osveži	Osvježi	Osveži	تحديث
Merge la pagina precedentă	Előző oldal	Отива на предишната страница	Μεταβαίνει στην προηγούμενη σελίδα.	Regressa à página anterior	Går til forrige side	Går til foregående side	Bir önceki sayfaya gider	Prejde na prechádzajúcu stranu	Prejšnja stran	Prethodna stranica	претходна страна	الصفحة السابقة
Merge la pagina următoare.	Következő oldal	Отива на следващата страница	Μεταβαίνει στην επόμενη σελίδα.	Avança para a página seguinte	Går til neste side	Går til næste side	Bir sonraki sayfaya gider	Zastavit' Internetového prehľadávača	Prejšnja stran	Sljedeća stranica	следећа страна	الصفحة التالية
Oprire motorul de căutare internet	Leállítás webböngésző	Спири Интернет браузер	Διακοπή Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο	Parar browser	Stopp nettleser	Stop internetbrowser	Durdur internet tarayıcısını	Zastavit' Internetového prehľadávača	Stop internetni brskalnik	Zaustaviti internet preglednik	стоп интернет браузер	إيقاف المتصفح
Căutare	Keresés	Търсене	Αναζήτηση	Localizar	Søk	Søg	Ara	Vyhľadávanie	Iskanje	Traženje	тражи	البحث
înapoi	Előző	Предходен	Προηγούμενο	Anterior	Forrige	Forrige	Önceki	Predchádzajúci	Prejšnja	Prethodno	Prethodno	السابق
înainte	Tovább	Следващ	Επόμενο	Seguinte	Neste	Næste	Next	Ďalší	Naslednja	Sljedeće	Sledeće	التالي