


Informações sobre o produto


- A:** Botão de fotografia
B: Clipe multi-funções
C: Microfone

- D:** Anel ajustável da objectiva
E: LED de estado
F: Cabo USB retráctil

Instalação

- 1 (1) Ligue o PC. (2) Coloque o CD no CD-ROM
- 2 Instale o controlador; Reinicie o PC
 Coloque a câmara; Ligue o USB.
- 3 Windows XP+SP2 → 4
 Windows 98SE/ME/2000/XP → 5
- 4 (1) No, not this time (Não, desta vez não) (2) Seguinte (Next)
- 5 Siga os passos apresentados no ecrã para concluir
 O CD de instalação do Windows 98SE/ME pode ser pedido!


Utilizar a webcam

- 6 Abra o AmCap.
- 7 Active a Pré-visualização.
- 8 Ajuste o foco usando o anel da lente até a imagem estar clara.

PT

Snapshot

- 9 Prima o botão de fotografia quando a câmara estiver a ser utilizada com software de aplicação.
 Clique em 'Ficheiro' (File) e seleccione 'Guardar como' (Save As) para guardar a fotografia.

Lembretes
 **Utilização geral**

- Utilize um serviço de mensagens instantâneas, tal como o MSN, para videoconferência. Utilize a ligação no CD-ROM para fazer a transferência.
- Para mais informações sobre o MSN, consulte www.msn.com ou clique na ligação de apresentação do MSN no CD-ROM.
- Windows 98SE/ME: Após o reinício do computador a instalação de 'Microsoft TV/VIDEO connection' pode começar. Siga as instruções no ecrã para concluir (pode ser necessário o CD-ROM de instalação do Windows 98SE/ME).
- Windows 98SE/ME: sem ligação de rede após a instalação da ligação Microsoft TV/VIDEO:
 - Clique em 'Painel de controlo (Control Panel) – Rede (Network)' e seleccione 'Microsoft TV/VIDEO connection'.
 - Clique em 'Propriedades' (Properties).
 - Clique no separador 'Bindings'.
 - Retire a selecção a 'TCP/IP -> Microsoft TV/Video Connection'. Reinicie o computador.
- Quando utilizar a webcam, certifique-se de que há luz suficiente!
- Utilize uma escova suave para limpar a objectiva quando estiver com poeira!

- O botão de fotografia apenas funciona quando a câmara estiver a ser utilizada!
- A webcam não pode ser usada em mais do que uma aplicação ao mesmo tempo!
- Se mudar a webcam para outra porta USB, siga o Assistente de Instalação de Hardware para concluir!
- Leia o manual no CD para mais informações sobre a utilização do AmCap.
- Clique em 'Instalar software' (Install software) no menu de instalação Trust no CD-ROM para instalar o software Arcsoft. Este software só está disponível em inglês. Use-o opcionalmente para organizar e fazer vídeo e fotografias. Se necessitar de assistência, use a Ajuda.

Visite www.trust.com/14839 para perguntas mais frequentes (FAQ) actualizadas e manuais de instruções. Para um serviço extensivo registe-se em www.trust.com/register.

Segurança

- Mantenha este dispositivo longe de líquidos como a água.
- Não abra nem repare este dispositivo



- Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras condições relevantes das directivas europeias aplicáveis. A Declaração de Conformidade (DoC) encontra-se disponível no site www.trust.com/14839/ce.



- Se possível, elimine o dispositivo num centro de reciclagem. Não elimine o dispositivo com o lixo doméstico.

Garantia e direitos de autor

- Este produto tem uma garantia de fábrica de 2 anos a contar da data de aquisição. Para mais informações, consulte www.trust.com/warranty.
- A reprodução deste manual ou qualquer parte do mesmo está proibida sem a autorização da Trust International B.V.