

Informazioni sul prodotto

A: altoparlanti	E: interruttore di spegnimento/Altoparlanti/Carica
B: contatti di alimentazione	F: presa alimentatore
C: cavo audio pieghevole	G: presa per cuffie
D: indicatore di carica	H: supporto pieghevole

Ricarica della batteria

- 1 Collegare l'alimentatore della PSP alla presa dell'alimentatore (F) e alla presa elettrica.
- 2 Spostare l'interruttore (E) in posizione di carica. L'indicatore (D) diventerà rosso.
- 3 Appena l'indicatore (D) diventa verde, la batteria interna Li-ion sarà carica. Scollegare l'alimentatore.


Uso

- 4 Inserire la PSP dall'alto verso il basso. Verificare che i contatti di alimentazione (B) siano collegati correttamente e che le parti sporgenti siano in posizione.
- 5 Estrarre il cavo (C) e collegarlo all'ingresso audio della PSP.
- 6 Spostare l'interruttore (E) in posizione di attivazione degli altoparlanti. L'indicatore di carica si spegnerà.
- 7 Accendere la PSP. Per regolare il suono, utilizzare i comandi volume della PSP.
- 8 Usare il supporto (H) per impostare un angolo di visualizzazione ottimale. Premere la linguetta per rimuovere la PSP.

N.B.:**Uso generale**

- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore originale della PSP. Gli alimentatori non approvati potrebbero danneggiare questo prodotto e la PSP.
- Se la batteria Li-ion interna è completamente scarica, il tempo di carica è di circa 8 ore.
- Quando il prodotto non viene utilizzato, spostare l'interruttore (e) in posizione OFF.
- Se l'interruttore (E) è in posizione di attivazione degli altoparlanti, la batteria interna caricherà la PlayStation Portable e aumenterà il tempo di gioco di max. 5 ore.
- Per informazioni sugli indicatori e sulle funzioni della PSP, consultare il manuale della console.

- La batteria interna Li-ion di questo prodotto non può essere estratta né sostituita.

 **Norme di sicurezza**

- Non tentare di aprire o riparare il prodotto.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi. Pulire il dispositivo con un panno asciutto.

Per le FAQ aggiornate e i manuali di istruzioni andare all'indirizzo www.trust.com/14659.



- Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) è consultabile al seguente indirizzo Internet: www.trust.com/14659/ce.



- Se possibile, smaltire il dispositivo in un centro di riciclaggio. Non gettare il dispositivo tra i rifiuti domestici.

Garanzia e copyright

- Il prodotto dispone di una garanzia di fabbrica di due anni a partire dalla data di acquisto. Per maggiori informazioni, visitare il sito Internet www.trust.com/warranty.
- È proibito riprodurre il presente manuale, in toto o in parte, senza l'esplicito consenso di Trust International B.V.