

1 Introduction

Ce manuel est destiné aux utilisateurs du 'TRUST WIRELESS SECURITY CAMERA SYSTEM 100S'. Vous pouvez utiliser le WIRELESS SECURITY CAMERA SYSTEM 100S pour protéger vos propriétés. Comme ce jeu d'appareils fonctionne au moyen d'une fréquence radio, il n'est pas nécessaire de câbler avant de l'installer.

Avantages :

- Transmet sans fil les sons et les images enregistrés par la caméra.
- Le signal 2.4 Ghz FM passe pas les parois, les sols et les plafonds.
- Les caméras de sécurité de la série Trust 100 peuvent être ajoutés afin de compléter le système.

2 Sécurité

Lisez attentivement les indications suivantes avant d'utiliser le système :

1. N'utilisez pas l'appareil dans des espaces humides, telles que les salles de bain, les caves humides, les piscines, etc.
2. N'introduisez jamais d'objets dans les fentes situées à l'extérieur de l'appareil, car vous risqueriez de toucher des éléments sous tension, ce qui pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
3. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Lorsque vous ouvrez ou retirez le boîtier, vous risquez de toucher accidentellement des éléments sous tension. Vous courez également d'autres risques.
4. Disposez l'appareil de manière à ne pas endommager les câbles.
5. Ce produit est approuvé selon les directives européennes R&TTE. L'appareil fonctionne avec un émetteur / récepteur 2.4GHz. En cas de doutes, vérifiez si l'usage en est permis dans votre pays.

CE 0123

3 Connexion


Attention : La loi française autorise uniquement l'utilisation du canal 3.

3.1 Composants

Le tableau 1 et la figure 1 détaillent les connexions et les commutateurs du récepteur.

Composant :	Description :	Fonction I:
A	Commutateurs de sélection du canal	Permet de sélectionner le canal.
B	Audio gauche (blanc)	Branchez ici la fiche de gauche 'audio in' de la télévision.
C	Audio droite (rouge)	Branchez ici la fiche de gauche 'audio in' de la télévision.
D	Vidéo (jaune)	Branchez ici la fiche 'video in' de la télévision.
E	Connexion pour l'adaptateur (9Vcc 300mA)	Branchez l'adaptateur ici.

Tableau 1 : connexions du récepteur



Le tableau 2 et la figure 2 détaillent les connexions et les commutateurs de la caméra.

Composant :	Description :	Fonction :
A	Commutateur de sélection du canal	Permet de sélectionner le canal.
B	Indicateur de tension	Permet de voir si la caméra est sous tension.
C	Marche / arrêt et commutateur de vision nocturne	Permet d'allumer ou d'éteindre la caméra, ou de l'activer en mode nocturne.
D	Connexion pour l'adaptateur (9Vcc 300mA)	Branchez l'adaptateur ici.

Tableau 2 : connexion de la caméra

3.2 Connexion de l'adaptateur

Branchez la fiche de l'adaptateur sur la prise de courant, voir l'image E de la figure 1. Le commutateur 'A' de la figure 3 permet de mettre l'adaptateur hors ou sous tension. Lorsque le voyant LED 'B' s'allume, le récepteur est sous tension.

3.3 Insertion des piles (optionnelles)

Lorsque vous ne souhaitez ou ne pouvez pas utiliser d'adaptateur pour la caméra, vous pouvez également l'équiper de piles. L'utilisation de piles est optionnelle et vous devez donc vous les procurer vous-même. Il s'agit de piles de type AA.

1. Enlevez le couvercle du compartiment des piles au-dessous de la caméra.
2. Insérez les piles dans le compartiment tel qu'indiqué dans la Figure 4. À l'intérieur de la caméra, vous trouverez également les instructions d'insertion des piles.
3. Refermez ensuite le couvercle du compartiment des piles.

Attention : *Une mauvaise insertion des piles causera des dommages.*

Attention : *N'utilisez que des piles du type alcaline AA ou des piles NiMH rechargeables.*

4 Réglage des Canaux

Le récepteur aussi bien que la caméra doivent être réglés sur le même canal. Pour le réglage des canaux entre la caméra et le récepteur suivez les instructions suivantes.

4.1 Récepteur

Au moyen des commutateurs 'A' de la figure 1, réglez le récepteur sur le canal de votre choix.

Canal	Commutateur				
	1	2	3	4	4
Canal 1	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
Canal 2	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
Canal 3	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
Canal 4	OFF	OFF	OFF	ON	OFF

Tableau 2: Réglage des canaux

4.2 Caméra

Réglez le canal de la caméra au moyen du commutateur 'A' de la figure 2. Sélectionnez le canal que vous avez choisi sur le récepteur.

5 Orientation de la caméra

L'objectif de la caméra peut être dirigé à angle droit vers le bas ou vers le haut. La caméra sur pied peut être inclinée de 30 degrés vers le haut ou vers le bas et de 200 degrés vers la gauche ou vers la droite. Voir figure 5.

6 Réglage de l'antenne

Régalez les antennes de manière à ce que les parties arrondies de l'antenne de l'émetteur et celles du récepteur soient dirigées les unes vers les autres. Si vous utilisez des caméras supplémentaires, disposez au mieux les antennes. Lorsque la distance qui sépare le récepteur de l'émetteur est inférieure à trois mètres, n'ouvrez pas les antennes.

Attention : *L'antenne ne peut pas subir une rotation de 360 degrés. Cessez de la faire tourner quand vous ressentez qu'elle résiste. Lorsque vous continuez à la faire tourner, vous endommagez l'appareil de manière irréversible et vous ne pourrez plus l'utiliser.*

7 Extension

7.1 Extension du système de sécurité sans fil

Lorsque vous possédez plusieurs caméras blanc / noir ou couleur et / ou récepteurs vous pouvez étendre votre système sans fil. Il y aura un bon fonctionnement à condition que les caméras et / ou les récepteurs à installer supplémentaires fonctionnent sur la même bande de fréquence (signal). On peut étendre le système d'un nombre de récepteurs illimités. Le nombre de caméras à installer supplémentaires est limité à trois (quatre au total).

Le récepteur est muni d'une fonction auto-séquence, c'est à dire que le récepteur peut commuter automatiquement d'un canal à un autre et ainsi d'une caméra à une autre ce qui vous permet de surveiller plusieurs endroits en même temps. La durée des commutations entre les canaux se règle sur le récepteur.

8 secondes : réglez le micro-interrupteur 5 de l'élément 'A' dans la figure 1 sur "on" (commutateur vers le haut).

4 secondes : réglez le micro-interrupteur 5 de l'élément 'A' dans la figure 1 sur "off" (commutateur vers le bas).

Utilisation de la caméra avec la fonction auto-séquence :

1. Branchez la caméra à l'adaptateur fourni ou utilisez les piles (en option).
2. A l'aide du tableau 2, réglez le commutateur de sélection du canal sur un canal libre. Voir figure 4.
3. A l'aide du tableau 2, sélectionnez ensuite, avec les micro-interrupteurs situés sur le récepteur, les canaux utilisés par la caméra. Voir figure 1.
4. Le système sans fil fonctionne maintenant avec deux caméras et la fonction auto-séquence.

FR

TRUST WIRELESS SECURITY CAMERA SYSTEM 100S

Il est également possible de surveiller l'espace de votre choix manuellement ; procédez comme suit :

1. Raccordez la caméra à l'adaptateur fourni ou utilisez des piles (optionnelles).
2. Réglez le commutateur de sélection du canal sur un canal libre. Voir figure 2 bouton 'A'.
3. Ensuite, sélectionnez au moyen du tableau 3 le canal de la caméra désirée avec les micro-interrupteurs sur le récepteur. Voir la figure 1.
4. Si vous voulez commuter vers une autre pièce dans votre maison où se trouve une caméra vous n'avez qu'à sélectionner le canal sur lequel la caméra est réglée.
5. Le système sans fil fonctionne maintenant avec deux caméras sans la fonction auto-séquence.

7.2 Extension d'un système audio / vidéo sans fil

Lorsque vous disposez de plusieurs émetteurs et / ou récepteurs de la série des appareils sans fil Trust 100, vous pouvez étendre votre système sans fil. Pour assurer le bon fonctionnement du système, il faut que les émetteurs et / ou récepteurs supplémentaires à connecter fonctionnent sur la même largeur de bande (signal). Le nombre de récepteurs à connecter au système est illimité. Vous pouvez connecter trois émetteurs supplémentaires au maximum (donc quatre au total)

8 Spécifications techniques

Description :	Réponse :
Type de signal [PAL / SECAM / NTSC / ...]	PAL
Image [COULEUR/ NOIR ET BLANC]	NOIR ET BLANC
Module optique [CCD / CMOS / ...]	CMOS
Objectif [pousse]	1/4"
Microphone intégré [o / n]	Oui
Adaptateur	9V / 300 mA
N° d'approbation RF (CE xxxx !)	CE0123!
Technologie sans fil [RF, IR, ... + fréquence]	RF / 2,4 ~ 2,4875 GHz
Fréquence par canal	2,434 / 2,453 / 2,473 / 2,491 GHz
Dimensions de la caméra	160 (antenne ouverte) x 80 x 145
Dimensions du récepteur	115 x 105 x 145
Taille de l'emballage [HxLx P(mm)]	100 x 315 x 190
Poids brut (kg)	0,2

9 Dépannage

Problème	Cause	Solution	
Pas d'image télévisée.	Le récepteur n'est pas bien connecté à la télévision.	Connectez correctement le récepteur à la télévision.	
	Les piles n'ont pas été insérées correctement.	Insérez les piles à nouveau.	
	Les piles de la caméra sont vides.	Remplacez les piles de la caméra.	
	Les canaux choisis ne correspondent pas.	Réglez aussi bien la caméra que le récepteur sur le même canal.	
	Un autre appareil RF fonctionne sur le même canal.		Modifiez aussi bien le canal de la caméra que celui du récepteur.
			Modifiez l'emplacement physique de la caméra (émetteur) et / ou du récepteur en modifiant l'orientation ou la distance.
		N'utilisez pas les produits RF simultanément.	
Les antennes ne sont pas orientées correctement.	Orientez les antennes de manière à ce que les parties arrondies soient dirigées les unes vers les autres.		
La caméra se trouve dans un espace sombre et la vision nocturne n'est pas activée.	Activez la vision nocturne de la caméra.		
Lorsque plusieurs caméras sont utilisées, la qualité de l'image se détériore.	Les antennes des caméras ne sont pas orientées correctement.	Orientez les antennes de manière à ce que les parties arrondies soient dirigées les unes vers les autres ou modifiez soit l'emplacement du récepteur, soit celui de l'une des caméras.	
Le fonctionnement de la caméra s'interrompt brusquement.	Les piles de la caméra sont vides.	Remplacez les piles de la caméra.	
	La fiche de l'adaptateur n'est pas insérée correctement dans l'adaptateur.	Insérez fermement la fiche dans la caméra.	

FR

TRUST WIRELESS SECURITY CAMERA SYSTEM 100S

Enregistrez votre produit sur www.trust.com, afin d'obtenir une garantie et une assistance parfaites, y compris les réponses aux questions posées les plus fréquentes (FAQ). En outre, vous serez tenu au courant automatiquement des mises à jour de votre produit et des autres produits de Trust. Vous pouvez également gagner des prix exceptionnels.

Si, après avoir essayé ces solutions, les problèmes persistent, prenez contact avec un Centre de Service Clients Trust. Vous trouverez de plus amples informations au verso de ce manuel. Il sera nécessaire d'avoir au moins les informations suivantes à portée de main :

- Le numéro de l'article, à savoir : 12297 (version européenne) ou 12298 (version du Royaume-Uni) ;
- Une description précise du dysfonctionnement ;
- Une description précise du moment où le problème survient.