

1. Introducción

Este manual va destinado a los usuarios del 'TRUST AMI MOUSE 250SX WIRELESS OPTICAL'. Este ratón le permite trabajar en forma inalámbrica y óptica. El ratón dispone de dos canales y de cinco botones. Ya no hace falta cambiar las pilas puesto que usted puede cargar las pilas NiMH recargables adjuntas, muy sencillamente, conectando el ratón al receptor.

2. Normas de seguridad

Antes de utilizar el producto, lea detenidamente las siguientes instrucciones:

1. No utilice este aparato en lugares húmedos como cuartos de baño, sótanos húmedos, piscinas, etc.
2. No intente reparar usted mismo este aparato.
3. Coloque el aparato de manera que no se puedan dañar los cables.

CE 0470

4. Este producto funciona en una frecuencia de 27.045 ~ 27.095 MHz y ha sido aprobado según las normas europeas R&TTE. El aparato cumple con los requisitos esenciales así como con otras disposiciones de la Directiva 1999/5/CE y se puede utilizar en todos los países de la UE, NO, CH, PL. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.trust.com/12630/ce
5. Sin embargo, es posible que existan restricciones para el uso de este producto fuera de la UE. En tal caso, verifique que el producto cumpla con las disposiciones locales. Frecuencias: 27.045 ~ 27.095 MHz, Ancho de banda: +/- 4,5 KHz, Potencia: 0,07 mW.

3. Instalación

ES

3.1 Colocación de las pilas

Proceda como sigue para colocar las pilas en el ratón.

1. Abra el compartimento de las pilas ubicado en la parte inferior del ratón.
2. Coloque las pilas en el compartimento "A". Véase la figura 1. En el interior del compartimento usted puede ver cómo se deben colocar las pilas.
3. Cierre el compartimento.

Nota: La colocación incorrecta de las pilas podría causar daños.

3.2 Conexión

Nota: *Antes de conectar el ratón al puerto PS/2 del ordenador, debe borrar el software del ratón anterior.*

1. Asegúrese de que el ordenador esté apagado y que el software del ratón anterior haya sido borrado de su sistema.
2. Conecte el receptor al puerto PS/2 del ordenador.
3. Encienda el ordenador.
4. En todos los sistemas operativos el ratón es detectado e instalado automáticamente.
5. Ajuste el interruptor de canales, situado en la parte interior del compartimento de las pilas, en un canal.
6. Ajuste el receptor, en la parte inferior, en el mismo canal.
7. Presione el botón de detección de ID del receptor.
8. El LED situado en la parte superior del receptor empieza a parpadear lentamente.
9. Presione, a continuación, el botón de detección de ID situado en la parte inferior del ratón. Véase la figura 1
10. El LED parpadeará más rápido. Cuando el LED esté iluminado, en forma continua, quiere decir que el ratón y el receptor se han comunicado. El ratón está listo para ser utilizado.

Nota: *Si desea utilizar el canal 1 del receptor, ajuste el interruptor 1 en 'on' y ponga el interruptor 2 en la posición opuesta. Si desea seleccionar el canal 2, proceda de la misma manera pero en sentido contrario.*

3.3 Instalación del software

1. Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM. El Installer arrancará automáticamente. De no ser así, proceda como sigue.
 - a) Seleccione 'Ejecutar' en el menú Inicio.
 - b) Teclee [D:\SETUP.EXE] y haga clic en 'Aceptar' para arrancar el Trust Software Installer.
2. Aparecerá una pantalla como la de la figura 2.
3. Seleccione el idioma que desea utilizar durante la instalación.
4. Haga clic en 'TRUST AMI MOUSE 250SX WIRELESS OPTICAL' para iniciar la instalación.
5. Siga las instrucciones que aparecen en su pantalla.

Nota: *Como ejemplo, la unidad de CD-ROM se ha denominado "D:". Sin embargo, puede ser diferente para cada ordenador.*

4. Utilización

4.1 Ratón

4.1.1 Función

La explicación de los botones se hace a través del cuadro 1 y de la figura 3.

Elemento	Función	Observación
A	Botón derecho del ratón	Función del botón 2 del ratón.
B	Botón izquierdo del ratón	Función del botón 1 del ratón.
C	Botón de desplazamiento	Tanto para la función de desplazamiento como botón 3 programable.
D	Botón izquierdo	Botón 4 programable.
E	Botón derecho	Botón 5 programable.
F	Indicador	Indicador de carga de las pilas.
G	Conexión	Conexión para la carga de las pilas.

Cuadro 1: explicación de los elementos

4.1.2 Carga

El Ami Mouse 250SX Wireless Optical le ofrece la posibilidad de cargar las pilas sin que sea necesario quitarlas del ratón.

1. Conecte el cable de recarga a la conexión del receptor.
2. Conecte el otro extremo del cable de recarga al ratón. Cuando la luz roja de la parte superior se ilumine, quiere decir usted ha conectado correctamente el cable de recarga.
3. El ratón se recarga también mientras es utilizado.
4. Si su ordenador está provisto de un puerto PS/2 alimentado, es posible, también, cargar las pilas mientras el ordenador esté apagado. Consulte el manual de la placa base para obtener información al respecto.

ES

4.2 Software

1. Haga doble clic en el icono de Trust en la barra de tareas. Véase la figura B.

Fig. B: 

2. Aparecerá la ventana de configuración del ratón. Véase la figura 4.
3. La ficha "Rueda". Véase la figura 4.
 - **"Modo de la rueda"** (modo de la rueda de desplazamiento). Usted puede escoger entre: 'Modo de desplazamiento aumentado'; tiene todas las ventajas del MS-Intellimouse y la función de desplazamiento en Windows 98 / Me / 2000 o 'Modo Intelli Mouse'; funciona como el ratón MS-Intellimouse.
 - **"Velocidad de la rueda de desplazamiento"**; seleccione el número de renglones por desplazamiento.
4. La ficha "Botón". Véase la figura 5.

- Seleccione un botón (3, 4 o 5) y haga clic en la flecha derecha. Aparecerá un menú desplegable como el de la figura 6.
- Seleccione la función deseada.
- Haga clic en: 'Aplicar'.
- El ratón ha sido programado.

5. Resolución de problemas

Problema	Causa	Posible solución
Después de colocar las pilas, el módulo óptico no se ilumina.	Las pilas están mal colocadas.	Coloque las pilas tal como se indica en el compartimento.
	Las pilas están agotadas.	Conecte el ratón al receptor a través del cable de recarga para cargar las pilas.
El LED verde del receptor no está iluminado.	El receptor no está conectado correctamente al ordenador.	Revise la conexión PS/2.
	El ordenador está apagado.	Encienda el ordenador.
La luz roja de la parte superior del ratón no se ilumina al conectarse el ratón al receptor.	El cable de recarga no está conectado correctamente.	Conecte el cable de recarga correctamente.
	El ordenador está apagado.	Verifique en el manual de la placa base si su ordenador está provisto de un puerto PS/2 alimentado, para que el puerto siga estando bajo tensión, aún cuando el ordenador esté apagado.
El receptor no detecta el ratón, el LED verde sigue parpadeando rápido.	El botón de detección no ha sido presionado el tiempo suficiente.	Mantenga presionado el botón de detección hasta que el LED verde del receptor deje de parpadear.
El receptor no detecta el ratón, el LED verde sigue parpadeando rápido.	Las pilas están mal colocadas.	Coloque las pilas tal como se indica en el compartimento.
	Las pilas están agotadas.	Conecte el ratón al receptor a través del cable de recarga para cargar las pilas.
	El canal que usted ha seleccionado está siendo perturbado por otra señal RF.	Seleccione un canal diferente.

TRUST AMI MOUSE 250SX WIRELESS OPTICAL

Problema	Causa	Posible solución
El funcionamiento del ratón presenta interrupciones.	Las pilas están agotadas.	Coloque el ratón en el cargador. La pilas se habrán cargado cuando la señal roja del receptor parpadee rápidamente.
	La distancia entre el receptor y el ratón es demasiado grande.	La distancia máxima debe ser 1 metro.
	El ratón se utiliza en una superficie brillante.	Utilice otra superficie para desplazar el ratón.
El puntero del ratón no se mueve por la pantalla.	El canal que usted ha seleccionado está siendo perturbado por otra señal RF.	Seleccione un canal diferente.
	El ratón ha pasado al modo de suspendido.	Active el ratón presionando uno de los botones del mismo.
	La distancia entre el receptor y el ratón es demasiado grande.	La distancia máxima debe ser 1 metro.

Registre su producto a través de www.trust.com, y benefíciense de una óptima garantía y un excelente servicio de apoyo como, por ejemplo, las FAQ más recientes y los últimos controladores. De esta forma, además, no sólo se mantendrá informado automáticamente de las mejoras del producto que usted ha comprado y de los nuevos productos de Trust, sino que también tendrá la oportunidad de ganar premios espectaculares.

Si después de haber intentado estas soluciones sigue teniendo problemas, póngase en contacto con uno de los Centros de Atención al Cliente de Trust. En el dorso de este manual encontrará más información acerca de dichos Centros de Atención al Cliente. Tenga a mano los siguientes datos:

- El número del producto, en este caso: 12630;
- Los datos del hardware: CPU; PS/2; memoria interna; sistema operativo;
- Una descripción clara y exacta de lo que no funciona;
- Una buena definición de las circunstancias en las que ocurre el problema.

ES

Condiciones de la garantía

- Nuestros productos tienen una garantía de fabricación de 2 años, a partir de la fecha de compra.
- En caso de que el producto tenga un defecto de fábrica puede devolverlo en su distribuidor especificando el defecto en cuestión, y presentando el ticket de compra y todos los accesorios.
- Durante el periodo de validez de la garantía el distribuidor le suministrará un modelo similar, siempre que éste esté disponible. En caso contrario, se procederá a la reparación del producto.
- Si le faltaran partes como el manual de instrucciones, programas de software u otros elementos, puede ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- La garantía pierde su validez en caso de abertura del producto, daños mecánicos, uso incorrecto, cambios en el producto, reparación del mismo por parte de terceros, negligencia y uso del mismo para fines distintos de aquellos a los que está destinado.
- Se excluyen de la garantía:
 - Los daños causados por accidentes o catástrofes naturales como incendios, inundaciones, terremotos, conflictos armados, vandalismo o robo.
 - Incompatibilidad con otros elementos de hardware / software no contemplados en los requisitos mínimos del sistema
 - Accesorios como pilas y fusibles (cuando sea de aplicación)
- En ningún caso el fabricante se hará responsable de cualquier daño incidental, entre ellos, posibles pérdidas económicas, originado por el uso de este producto.