

<b>Procédure abrégée de première utilisation</b>	<b>Chapitre</b>	<b>!</b>
1. Placement de la caméra	(3.1)	
2. Réglage de la caméra	(3.2)	
3. Orientation de la caméra	(3.3)	

## 1 Introduction

Ce manuel est destiné aux utilisateurs de la « TRUST 100X OUTDOOR WIRELESS SECURITY CAM ». Cette caméra permet d'ajouter à votre système sans fil 2,4 GHz existant (TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M / 100S of 100V) une caméra étanche aux projections d'eau et destinée à une application en extérieur. La TRUST 100X OUTDOOR WIRELESS SECURITY CAM sert à la protection de vos biens. Elle fonctionne sans fil par radiofréquence. Elle se connecte à des récepteurs de produits sans fil de la série Trust 100. Elle peut également être utilisée avec d'autres systèmes sans fil 2,4 GHz à condition que ceux-ci fonctionnent selon la même technologie ; nous ne pouvons cependant en garantir le bon fonctionnement.

## 2 Sécurité

Lisez attentivement les instructions suivantes avant utilisation :

- Placez **TOUJOURS** l'adaptateur à l'intérieur de la maison et faites passer le câble de l'intérieur vers l'extérieur.
- La TRUST 100X OUTDOOR WIRELESS SECURITY CAM ne nécessite pas d'entretien particulier. Pour nettoyer la caméra, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié.
- N'utilisez pas d'agents agressifs (benzine ou white spirit) pour le nettoyage. Ceux-ci peuvent endommager le matériau.
- Cet appareil est **ÉTANCHE AUX PROJECTIONS D'EAU**. Ne plongez jamais l'appareil dans un liquide. Ceci présente des risques de danger et a pour effet d'endommager l'appareil.
- Assurez-vous que rien ne se trouve sur le câble. N'utilisez pas cet appareil dans un endroit où le câble est sujet à usure ou peut être endommagé par des personnes marchant dessus.
- Ne réparez pas le produit vous-même. En ouvrant cet appareil, vous risquez de toucher des pièces sous tension. Vous courez également le risque que la caméra ne soit plus étanche aux projections d'eau.
- Faites appel à un technicien réparateur qualifié lorsque survient un des cas suivants :
  - le cordon électrique ou l'adaptateur est détérioré ou usé ;
  - l'appareil est entré en contact avec de la pluie, de l'eau ou tout autre liquide.
- Ce produit fonctionne à une fréquence de 2.4835 GHz et est certifié conforme aux directives européennes R&TTE. L'équipement satisfait à toutes les normes harmonisées pour utilisation au sein de l'UE. L'emploi de cet équipement peut faire l'objet de restrictions en dehors de l'UE. Vérifiez dans ce cas si ce produit est conforme aux réglementations locales. Fréquence(s) : 2.4835 GHz, largeur de bande : 20 MHz, puissance : 10 mW.
- De nos jours, de plus en plus de produits fonctionnent sans fil (vidéo, audio, électroménager, ordinateur, etc.) et dans la même plage de fréquence que ce produit. D'autres produits sans fil peuvent par conséquent affecter le bon fonctionnement de ce produit ou peuvent être eux-mêmes affectés par ce produit. La seule façon d'éviter ces interférences est de veiller à une distance suffisante entre les appareils et – si possible – de modifier les canaux.

**FR**

- Attention à l'utilisation de produits sans fil si vous avez un pace maker ou si vous dépendez d'autres appareils électroniques sensibles vitaux. N'oubliez pas que ce produit émet des signaux radio.

### 3 Placement et réglage de la caméra

#### 3.1 Placement de la caméra

1. Si nécessaire, percez un trou de 14 mm de l'intérieur vers l'extérieur pour faire passer le câble de l'adaptateur de l'intérieur vers l'extérieur.

**Conseil :** *Pour éviter toute détérioration du câble, utilisez un morceau de tube en PVC pour faire passer le câble. Ces tubes sont en vente dans les bricomarchés locaux.*

2. Faites passer le câble de l'adaptateur de l'intérieur vers l'extérieur.
3. Repérez l'endroit où la caméra doit être fixée et placez celle-ci de préférence en un endroit protégé, par exemple sous un abri.

**ATTENTION :** *Ne disposez pas la caméra en un endroit exposé à la lumière directe du soleil. Celui-ci affecte la qualité de l'image.*

**ATTENTION :** *Si vous disposez la caméra sur un support en pierre / béton, nous vous conseillons d'utiliser les chevilles accompagnant le produit afin d'obtenir une fixation suffisamment solide.*

4. Rapprochez les deux connecteurs de la caméra et de l'adaptateur et raccordez-les en exerçant une pression suffisante. Utilisez à nouveau (si vous le souhaitez) un tube en PVC pour une protection optimale du câble.
5. Branchez l'adaptateur sur la prise de courant.

**ATTENTION :** *Ne branchez **JAMAIS** l'adaptateur sur une prise extérieure, mais toujours sur une prise intérieure.*

#### 3.2 Réglage du canal

1. Retirez le petit bouchon de protection en caoutchouc à l'arrière de la caméra.
2. Réglez le canal de la caméra à l'aide du commutateur **S** qui est maintenant visible (voir Fig. 1).
3. Sélectionnez le canal 1, 2, 3 ou 4 en déplaçant le commutateur vers la gauche ou vers la droite.
4. Vérifiez, par exemple sur le récepteur de votre TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M, si vous obtenez une image.
5. Remettez le petit bouchon de protection en caoutchouc en place à l'arrière de la caméra.

**ATTENTION :** *Vous trouverez plus d'informations sur votre récepteur dans le manuel de votre récepteur de la série TRUST 100.*

#### 3.3 Orientation de la caméra

L'objectif de la caméra peut être orienté vers le haut et vers le bas. La caméra, reposant sur le support, peut pivoter de 360 degrés. Lorsque vous avez trouvé la position souhaitée, vous pouvez fixer la caméra à l'aide de la vis de blocage A de la Fig. 2.

#### 4 Spécifications techniques

Description :	Réponse :								
Technologie sans fil	Radiofréquence, 2,4 ~ 2,473 GHz								
Fréquence par canal [GHz] [ 1 / 2 / 3 / 4 ]	2,434 / 2,453 / 2,473 / 2,411								
Puissance sans fil (mW)	10 mWatts								
Largeur de bande	20 MHz								
Module optique	CMOS 1/3"								
Objectif	f3,6 mm / F2,0								
Microphone	Oui								
Méthode mod./démod. A/V	FM								
Vision nocturne	Oui, par 7 capteurs infrarouges								
Portée de signal sans fil (mètres)	100 m espace ouvert								
Résolution :	500 x 582								
Signal sortie vidéo	<table border="1"> <tr> <td>PAL (UE)</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>PAL I (GB)</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>SECAM (FR)</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>NTSC (USA)</td> <td>Non</td> </tr> </table>	PAL (UE)	Oui	PAL I (GB)	Oui	SECAM (FR)	Non	NTSC (USA)	Non
PAL (UE)	Oui								
PAL I (GB)	Oui								
SECAM (FR)	Non								
NTSC (USA)	Non								
Adaptateur de tension	DC 9 V – 500 mA								
Longueur câble (m)	Caméra : 10 mètres Adaptateur : 10 mètres								
Dimensions produit [HxLxP (mm)]	108 x 135 x 117								
Poids (kg)	1,86								

FR

## 5 Guide de dépannage

<b>Méthode</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lisez les solutions ci-dessous</li> <li>2. Lisez les mises à jour de FAQ, de pilotes et de manuels sur Internet (<a href="http://www.trust.com/12955">www.trust.com/12955</a>)</li> </ol>	<b>!</b>

Problème	Cause	Solution possible
<b>La caméra ne transmet pas d'image ou l'image est de mauvaise qualité.</b>	La caméra n'est pas allumée.	Allumez la caméra.
	L'adaptateur n'est pas branché.	Connectez l'adaptateur à la caméra.
	Le canal sélectionné n'est pas sélectionné sur votre récepteur.	Sélectionnez le canal correct sur la caméra ou sur le récepteur.
	L'antenne du récepteur n'est pas bien orientée.	Orientez l'antenne jusqu'à ce que l'image soit de bonne qualité. Consultez à cet effet le manuel du récepteur.
<b>Arrêt soudain de la caméra.</b>	La fiche de l'adaptateur n'est pas bien insérée.	Insérez fermement la fiche dans la prise entre la caméra et le connecteur de l'adaptateur.
<b>Sifflement aigu au niveau du récepteur.</b>	Le récepteur et la caméra sont trop proches l'un de l'autre.	Augmentez la distance entre la caméra et le récepteur.
<b>Je n'ai pas encore de récepteur.</b>		Rendez-vous auprès de votre revendeur et demandez le « TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M » ou les modèles 100S ou 100V.
<b>Le problème rencontré n'est pas décrit ici.</b>	La dernière mise à jour de la FAQ est disponible sur Internet.	Allez vers <a href="http://www.trust.com/12955">www.trust.com/12955</a> pour la FAQ et d'autres informations de produit.

Si vos problèmes n'étaient pas résolus après avoir essayé ces solutions, contactez alors l'un des Centres Service Clients de Trust. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet au verso de ce manuel. Dans tous les cas, vous êtes prié d'avoir les informations suivantes à portée de main :

- le numéro d'article, dans ce cas : 12955 ;
- une description précise du dysfonctionnement ;
- une description précise du moment où le problème survient.