

<u>Vor dem ersten Gebrauch</u>	Kapitel	!
1. Batterien einlegen	(3.1)	
2. Kanal einstellen	(3.2)	
3. Anschließen	(3.3)	
4. Batterien der Maus laden	(3.4)	
5. Alte Treiber und Produkte deinstallieren	(3.5)	
6. Installation der Software	(3.6)	

DE

1 Einleitung

Diese Anleitung wendet sich an die Benutzer des Sets TRUST 280KS KEYBOARD & WIRELESS OPTICAL MOUSE. Die Maus verfügt über drei Tasten und zwei Scrollräder. Sie steht über Funkwellen mit dem Computer in Verbindung. Der für die Maus benötigte Empfänger wurde in die Tastatur eingebaut. Die Tastatur und die Maus nutzen zwei Kanäle und 256 verschiedene Identifikationscodes, so dass in einem Raum mehrere Sets zugleich verwendet werden können.

2 Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die folgenden Hinweise vor der Benutzung gut durch:

- Das TRUST 280KS KEYBOARD & WIRELESS OPTICAL MOUSE benötigt keine spezielle Pflege. Reinigen Sie das Produkt mit einem angefeuchteten weichen Tuch.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven Mittel, wie Benzin oder Terpentin. Diese können schädlich für das Material sein.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in eine Flüssigkeit unter. Dies kann gefährlich sein und verursacht Schäden am Produkt. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Achten Sie darauf, dass nichts auf dem Kabel steht. Stellen Sie dieses Gerät nicht an eine Stelle, wo das Kabel verschleifen oder durch laufende Menschen beschädigt werden kann.
- Reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Wenn Sie das Gerät öffnen, können Sie spannungsführende Teile berühren. Wartungsarbeiten an diesem Gerät dürfen ausschließlich von qualifizierten Servicetechnikern ausgeführt werden.
- Lassen Sie in folgenden Fällen das Gerät von qualifizierten Servicetechnikern reparieren:
 - das Kabel ist beschädigt oder abgenutzt;
 - Das Gerät ist Regen, Wasser oder einer andere Flüssigkeit ausgesetzt gewesen.

Ⓒ0678Ⓞ

- Dieses Produkt läuft mit einer Frequenz von 27.042 ~ 27,28 MHz; es erfüllt die in der europäischen R&TTE-Richtlinie gestellten Anforderungen und entspricht den grundlegenden Anforderungen und allen sonstigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG. Es kann in allen Ländern der EG, NO, CH, PL verwendet werden.
Die Konformitätserklärung (DoC) können Sie unter www.trust.com/13171/ce nachlesen.
- Außerhalb der EU können jedoch Einschränkungen für den Einsatz dieses Produkts gelten. Erkundigen Sie sich in einem solchen Fall, ob das Produkt den örtlich geltenden Vorschriften entspricht. Frequenzen: 27.042 ~ 27,28 MHz, Bandbreite: 5 KHz, Leistung: 0,2 mW.
- Es sind immer mehr kabellose Produkte erhältlich (z.B. in den Bereichen Video, Audio, Convenience, Computer etc.), die im selben Frequenzbereich wie dieses Produkt funktionieren. Dadurch kann dieses Produkt

möglicherweise in seiner Funktion beeinträchtigt werden oder auch einen störenden Einfluss auf andere kabellose Produkte haben. Diese Auswirkung kann nur dadurch eingeschränkt werden, indem man auf die Abstände zwischen den einzelnen Geräten achtet und wo möglich andere Kanäle wählt. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen oder von anderen lebenswichtigen elektronischen Geräten abhängig sind, sollten Sie beim Gebrauch dieses Geräts Vorsicht walten lassen. Es handelt sich immerhin um ein Produkt, das Funksignale aussendet.

3 Installation

3.1 Batterien einlegen

1. Haben Sie den Deckel des Batteriefachs auf der Unterseite der Maus ab.
2. Legen Sie die beiden mitgelieferten AAA-Batterien wie auf der Innenseite des Batteriefachs angegeben in das Fach ein. Siehe Abbildung 1.

Hinweis: *Falsches Einlegen der Batterien kann zu Schäden führen.*

3.2 Kanal einstellen

Hinweis: *Die Maus und die Tastatur müssen beide auf denselben Kanal eingestellt sein.*

1. Öffnen Sie das Batteriefach der Maus.
2. Stellen Sie den Kanalschalter der Maus mit einem spitzen Objekt auf den gewünschten Kanal ein. Der Kanal kann neben dem Schalter abgelesen werden. Siehe Abbildung 1.
3. Schließen Sie das Batteriefach der Maus wieder.
4. Stellen Sie den Kanalschalter auf der Unterseite der Tastatur auf den denselben Kanal wie die Maus ein.

3.3 Anschließen

Hinweis: *Sorgen Sie dafür, dass Sie die Windows-CD-ROM zur Hand haben. In bestimmten Windows-Versionen können Sie zum Einlegen der Windows-CD-ROM aufgefordert werden.*

1. Schalten Sie den Computer aus.
2. Schließen Sie den grünen Stecker an den grünen PS/2-Mausanschluss des Computers an.
3. Schließen Sie den lila Stecker an den lila PS/2-Tastaturanschluss des Computers an.

Hinweis: *Die Farben der Anschlüsse können anders sein, ziehen Sie in diesem Fall das Handbuch Ihrer Hauptplatine zu Rate.*

Tastatur und Maus sind jetzt einsatzbereit (zum Standardgebrauch). Wenn Sie die Sonderfunktionstasten auf des 280KS KEYBOARD & WIRELESS OPTICAL MOUSE nutzen möchten, fahren Sie mit Kapitel 3.6 fort.

3.4 Batterien der Maus laden

Die Maus darf nur mit Hilfe des mitgelieferten Kabels geladen werden.

1. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den USB-Port an.
2. Schließen Sie danach das Kabel an die Maus an.
3. Die Maus wird dann geladen.

Hinweis Die Batterien werden nur dann geladen, wenn der PC eingeschaltet ist.

3.5 Alte Treiber und Produkte deinstallieren

Die meisten Probleme bei der Installation werden von noch vorhandenen Treibern vergleichbarer, alter Produkte verursacht. Die beste Lösung ist, alle verwandten Treiber dieser Produkte erst zu entfernen, ehe man den neuen Treiber installiert.

1. Starten Sie den Computer im abgesicherten Modus (beim Hochfahren F8 eindrücken, es folgt ein kurzes Menü, in dem Sie den abgesicherten Modus wählen).
2. Wählen Sie Start – Einstellungen – Systemsteuerung – Software.
3. Suchen Sie alle Programme gleichartiger alter Produkte und entfernen Sie sie (mit der Schaltfläche 'Hinzufügen/Entfernen'). Durch den abgesicherten Modus kann es sogar vorkommen, dass Sie doppelte Programme finden. Entfernen Sie in diesem Fall auch die doppelten Programme.
4. Starten Sie den Computer neu.

DE

3.6 Installation der Software unter Windows 98 / ME / 2000/ XP

Hinweis: Unter www.trust.com/13171 finden Sie immer die neuesten Treiber. Kontrollieren Sie, ob eventuell eine neue Version vorhanden ist und verwenden Sie dann die neue Version bei der Installation.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle anderen Programme außer Windows während der Installation geschlossen sind.

Hinweis: Bei der Installation in Windows 2000 und XP kann eventuell die Meldung erscheinen, dass es sich um einen unsignierten Treiber handelt. Die Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Hinweis: Im Beispiel wird „D:\“ für den Laufwerkbuchstaben des CD-ROM-Laufwerks verwendet, dieser kann aber bei jedem Computer verschieden sein.

1. Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Der Trust Software Installer wird automatisch gestartet. Siehe Abbildung 2.
- Hinweis:** Falls der Trust Software Installer bei Ihnen nicht automatisch gestartet wird, wählen Sie in Windows 'Start – Ausführen', geben Sie [D:\SETUP.EXE] in das Eingabefeld ein und klicken Sie auf 'OK'.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Installation.
 3. Klicken Sie auf '270KS KEYBOARD & MOUSE DRIVER', um die Installation in Gang zu setzen.
 4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
 5. Wenn die Installation der Software abgeschlossen ist, wird der Computer neu gestartet und erscheint das Fenster 'Wireless Mouse' (Funkmaus). Siehe Abbildung 3.
 6. Fahren Sie zur Fortsetzung der Installation und zum Einstellen der ID-Codes mit Kapitel 4 fort.

4 ID-Codes verbinden

4.1 ID-Codes

Jeder Maus wird in der Fabrik ein einzigartiger ID-Code zugewiesen. Der Empfänger in der Tastatur erkennt ausschließlich das Signal Ihrer Maus und verhindert, dass Funksignale anderer Funktastaturen und -mäuse zu Ihrem Computer durchdringen. Es gibt 256 einzigartige Codes. Befolgen Sie zum Aktivieren dieses einzigartigen ID-Codes für die Maus die in den folgenden Kapiteln beschriebenen Verfahren. Der ID-Code für die Maus wird von der Software ausgewählt. Der ID-Code wird nicht angezeigt, aber wenn Sie ein zweites 280KS KEYBOARD & WIRELESS OPTICAL MOUSE haben, werden Sie feststellen, dass es keine Interferenz gibt. Diese Funktion kann auch deaktiviert werden, um die Verwendung anderer kabelloser Eingabegeräte auf Ihrem Computer zu ermöglichen. Bei dieser Funktion handelt es sich nicht um eine Sicherungsfunktion.

4.1.1 ID-Code der Maus verbinden

Sie können aus zwei Möglichkeiten wählen:

1. Connect ID (ID verbinden): Der einzigartige ID-Code Ihrer Maus wird erkannt und andere Eingabegeräte, die mittels Funkwellen funktionieren, bekommen keinen Zugang zu Ihrem Computer. Bewegen Sie die kabellose Maus ein paar Sekunden lang, damit sie erkannt wird, und klicken Sie danach auf 'Connect ID' (ID verbinden). Siehe Abbildung 3.
2. Not connect the ID (ID nicht verbinden): Wählen Sie diese Option, wenn sich innerhalb eines Bereichs von 3 Metern keine anderen kabellosen Eingabegeräte befinden oder wenn Sie mittels eines anderen Funk-Eingabegeräts auf Ihren Computer zugreifen möchten. Klicken Sie auf 'Exit' (Beenden).

4.1.2 ID-Code der Maus ändern

Sie können mit Ihrem Computer eine neue kabellose Maus verwenden, ohne den Funkempfänger wechseln zu müssen; sie brauchen nur den ID-Code zu ändern. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Maussymbol (Trust-Symbol rechts unten auf der Taskleiste) und wählen Sie aus dem Menü die Option 'Connect RF-Mouse ID Code' (ID-Code der Funkmaus verbinden) aus. Daraufhin erscheint ein Fenster mit dem ID-Code der Funkmaus. Siehe Abbildung 3.
2. Bewegen Sie die kabellose Maus ein paar Sekunden lang, damit eine Verbindung hergestellt wird, und klicken Sie danach auf 'Connect ID' (ID verbinden).
3. Der neue ID-Code wird verbunden und das Fenster für die Maus schließt sich.
4. Wenn Sie den ID-Code nicht ändern möchten, klicken Sie auf 'Exit' (Beenden).

5 Kontrolle nach der Installation

Nach der vollständigen Installation des Produkts und der Programme befindet sich das Folgende auf Ihrem System und kann kontrolliert werden:

Taskleiste

- Rechts unten auf der Taskleiste müssen die folgenden Symbole zu sehen sein:



Start - Einstellungen - Systemsteuerung - System - Gerätemanager.

- Tastatur – Standard (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard
- Maus – Trust 280KS Wireless Optical Mouse

Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Software.

- Trust iKeyWorks Office 6.1
- Trust 280KS Wireless Optical Mouse

Start - Programme - Trust - 280KS Keyboard & Wireless Optical Mouse

- Keyboard – iKeyworks Office 6.1 – Uninstall iKeyworks Office 6.1
- Maus – Trust 280KS Wireless Optical Mouse – Uninstall Trust 280KS Wireless Optical Mouse

Hinweis: *Wenn die Installation vom Benutzer modifiziert wurde (es wurde beispielsweise nicht alles installiert oder andere Pfade als die Standardpfade angegeben), weichen die oben genannten Angaben ab.*

Hinweis: *Auch durch die Verwendung neuer Treiber aus dem Internet können Abweichungen entstehen.*

Hinweis: *Das Verzeichnis oder die Benennung kann bezüglich der Systemsteuerung pro Betriebssystem etwas anders sein.*



6 Verwendung

6.1 Tastatursoftware

1. Doppelklicken Sie auf das Tastatursymbol auf der Taskleiste.
2. Öffnen Sie zum Einstellen der Schnell Tasten die Registerkarte 'HotKeys'. Siehe Abbildung 4. In der Kapitel 6.3 finden Sie die Beschreibungen der verschiedenen Funktionen der Schnell Tasten.
3. Mit dieser Registerkarte können Sie:
 - Schnell Tasten einstellen; markieren Sie die gewünschte Taste und weisen Sie ihr eine Funktion zu.
Wenn Sie 'iKeyWorksOffice' auswählen, werden die Schnell Tasten für MS-Office-Befehle konfiguriert. Wenn Sie 'Hot Keys to Default Mode' (Schnell Tasten für den Standardmodus) markieren, werden die Schnell Tasten für Multimedia-Funktionen konfiguriert.
Eine Funktion kann auch von Hand eingestellt werden, Markieren Sie die Taste, die Sie anders belegen möchten. Wählen Sie 'Custom' (Benutzerdefiniert) und klicken Sie auf 'Select' (Auswählen). Wählen Sie danach einen Befehlstyp aus:
Shell Execution (Shell-Ablauf), wenn Sie eine *.exe-Datei mit einer bestimmten Taste ablaufen lassen möchten.
Key strokes (Tastenanschläge), wenn Sie eine Tastenkombination durch Eindrücken einer einzigen Taste ersetzen möchten.
Office shortcut (Office-Verknüpfung), wenn Sie eine Standard-Office-Anwendung auswählen möchten.
Generic command (Standardbefehl), wenn Sie einen Standardbefehl von Windows auswählen möchten.
4. Auf der Registerkarte 'Options' (Optionen) (Abbildung 5) können Sie:

- Strg + Volume als Vergrößern/Verkleinern in Microsoft Office einstellen.
 - Feststell-; Num- oder Rollen-Taste nach Aktivierung in die Systemablage setzen.
 - Das Tastatursymbol auf der Taskleiste ausblenden.
5. Auf der Registerkarte 'On-screen Display' (Bildschirmwiedergabe) (Abbildung 6) können Sie:
- Die Bildschirmwiedergabe auf Ihrem Monitor ändern.

6.2 Maussoftware



1. Doppelklicken Sie auf das Trust-Symbol auf der Taskleiste.
2. Das Fenster mit dem Menü für die Tasten ('Buttons') erscheint. Siehe Abbildung 7.
3. Mit diesem Menü können Sie:
 - Tasten belegen: Markieren Sie die gewünschte Taste und weisen Sie ihr mit Hilfe des Pulldown-Menüs eine Funktion zu.
 - Die Doppelklickgeschwindigkeit einstellen: Schieben Sie den Schieberegler auf langsam oder schnell.
 - Links- oder rechtshändigen Gebrauch einstellen: Markieren Sie links- oder rechtshändig.
 - Klicken Sie, nachdem Sie die gewünschten Einstellungen gemacht haben, auf 'Apply' (Übernehmen).
4. Auf der Registerkarte 'Wheel' (Rad) (siehe Abbildung 8) haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
 - Den Radmodus einstellen: Markieren Sie 'Enhanced Dual Wheel-Modus' - dieser bietet alle Funktionen der MS IntelliMouse und zusätzlich auch horizontalen und vertikalen Bildlauf in Windows 98-, 2000- und NT-Programmen - oder wählen Sie 'MS-IntelliMouse-comp. Modus' - es funktioniert nur das vertikale Scrollrad, es hat dann dieselben Funktionen wie die MS IntelliMouse. Wenn Sie 'Vertical and horizontal wheel' (vertikales und horizontales Rad) markieren, werden die Funktionen dieser beiden Räder umgekehrt.
 - Die horizontale und vertikale Scrollgeschwindigkeit einstellen: Wählen Sie eine bestimmte Anzahl Zeilen pro Scrollbewegung oder eine Seite pro Scrollbewegung aus.
 - Die Zoomfunktion in Office 97/2000 einschalten.
5. Mit dem Menü 'Settings' (Einstellungen) (Abbildung 9) können Sie die Menüs für 'Netjump' und 'Luckyjump' nach Belieben ändern.
 - Klicken Sie zum Erzeugen neuer Funktionen auf 'New/Update' (Neu/Aktualisieren). Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis: Die Menüs 'Netjump' und 'Luckyjump' können über das Tastenmenü einer der Maustasten zugewiesen werden.







6.3 Tastatur

6.3.1 Multimedia-Tasten

In der folgenden Tabelle werden die Funktionen der Modi 'iKeyWorksOffice' und 'Default Functions' (Standardfunktionen) erläutert.








Schnelltaste	Standardfunktionen	„iKeyWorksOffice“- Funktionen
--------------	--------------------	----------------------------------

TRUST 280KS KEYBOARD & WIRELESS OPTICAL MOUSE

Schnelltaste	Standardfunktionen	„KeyWorksOffice“- Funktionen
←	Back (Zurück): Zur vorhergehenden Internetseite zurück gehen.	Office: Eine Seite im Dokument zurück blättern.
→	Forward (Weiter): Zur nächsten Internetseite gehen.	Office: Eine Seite im Dokument weiter blättern.
	Stop download (Herunterladen abbrechen): Den Download-Vorgang für die Internetseite abbrechen.	Office: Dokument schließen.
	Refresh (Aktualisieren): Wiedergabe der Internetseite aktualisieren.	Office: Suchen/ersetzen, Wechseln zu.
	Search (Suchen): Menü von Suchmaschinen anzeigen.	- Font size (- Schriftgröße): Schriftgröße verkleinern.
	Favoriten: startet ein Programm, zum Zugreifen auf eine oder mehrere Websites.	+ Font size (+ Schriftgröße): Schriftgröße vergrößern.
	My Home (Eigene Seite): zum Zugreifen auf Ihre Homepage oder Lieblingsinternetadresse.	Word: Ein neues Dokument in Word öffnen.
	E-Mail: startet Ihr E-Mail-Programm.	E-Mail: startet Ihr E-Mail-Programm.
■	Stop (Abbrechen): stoppt das Abspielen.	Open document (Dokument öffnen): Öffnet Office-Dokumente.
▶	Play/Pause: spielt eine CD/DVD ab beziehungsweise unterbricht sie.	Excel: Zugriff auf das Programm Microsoft Excel.
⏮	(Previous track) Nächste Nummer: Abspielen der vorigen Nummer.	Next Doc. (Nächstes Dok.): zum nächsten Dokumentfenster wechseln.
⏭	Next track (Nächste Nummer): Abspielen der nächsten Nummer.	Previous Doc. (Vorheriges Dok.): zum vorherigen Dokumentfenster wechseln.



TRUST 280KS KEYBOARD & WIRELESS OPTICAL MOUSE

Schnelltaste	Standardfunktionen	„!KeyWorksOffice“- Funktionen
	Decrease volume (Leiser): Lautstärke verringern.	Zoom out (Verkleinern): Wiedergabe eines Dokuments verkleinern.
	Increase volume (Lauter): Lautstärke erhöhen.	Zoom in (Vergrößern): Wiedergabe eines Dokuments vergrößern.
	Mute (Ton aus): Schaltet den Ton aus.	My documents (Eigene Dateien): Zugriff auf die Funktion 'Eigene Dateien'.
	MultiMedia-Taste Aktiviert den Microsoft Media Player.	MultiMedia-Taste Aktiviert den Microsoft Media Player.
	My Computer (Arbeitsplatz): Öffnet den Ordner 'Arbeitsplatz'.	My Computer (Arbeitsplatz): Öffnet den Ordner 'Arbeitsplatz'.
	Calculator (Rechner): Aktiviert die Rechenfunktion in Windows.	Calculator (Rechner): Aktiviert die Rechenfunktion in Windows.
	Suspend (Ruhezustand): öffnet das Dialogfenster zum Herunterfahren von Windows, mit dem Sie Ihr System auf Stand-by setzen oder den Computer herunterfahren können.	Office Tools: die Office-Tools anzeigen.

6.4 Batteriestand der Maus

Die Batterien der Maus können folgendermaßen überprüft werden:

1. Klicken Sie das Trust-Symbol auf der Taskleiste mit der rechten Maustaste an.
2. Ein Menü erscheint. Markieren Sie 'Check RF mouse status' (Status der Funkmaus überprüfen).
3. Das Statusfenster für die Maus 'RF-Mouse Status' erscheint (siehe Abbildung 10). In diesem Fenster können Sie den Batteriestand ablesen. 100 % bedeutet, dass die Batterien voll sind, und 0% bedeutet, dass sie völlig leer sind. Außerdem werden hier der von der Maus verwendete ID-Code und der Status der Funkverbindung angezeigt.

Hinweis: Wenn die Maus zwei Minuten nicht gebraucht wird, wird sie automatisch in den Schlummerstand gebracht, um Batterieleistung zu sparen.

7 Fehlerbehebung

Vorgehensweise

1. Lesen Sie sich die nachstehenden Lösungsvorschläge durch.
2. Kontrollieren Sie die neuesten FAQ, Treiber und Anleitungen im Internet unter www.trust.com/13171.



Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Die Multimedia-Tasten reagieren nicht.	Die Software ist nicht (richtig) installiert.	Deinstallieren Sie den Treiber und installieren Sie ihn noch einmal. Siehe Kapitel 3.5.
	Die Software der alten Tastatur ist noch aktiv.	Entfernen Sie die alte Software. Siehe Kapitel 3.5.
Das Lay-out der Tastatur stimmt nicht	Das Lay-out wurde falsch konfiguriert.	Ändern Sie das Lay-out der Tastatur mit Hilfe der Tastatursoftware. Siehe Kapitel 6.1.
Die Tastatur reagiert nicht.	Das Kabel ist nicht richtig angeschlossen	Schließen Sie das Kabel richtig an.
Der Mauszeiger auf dem Bildschirm reagiert nicht oder nur schlecht.	Der PS/2-Anschluss ist nicht oder nicht richtig angeschlossen.	Schließen Sie den PS/2-Anschluss vorschriftsgemäß an.
	Es wurden keine Batterien eingelegt	Legen Sie die Batterien ein.
	Die Batterien sind leer oder fast leer.	Legen Sie neue Batterien ein.
	Ein anderes, sich in der Nähe befindliches Gerät verwendet dieselbe Frequenz wie die Maus.	Ändern Sie den Kanal für die Maus und die Tastatur. Siehe Kapitel 3.2.
	Die Maus wird auf einer glänzenden Oberfläche verwendet.	Verwenden Sie die Maus auf einer anderen Oberfläche.
Beim Hochfahren von Windows erscheint eine Fehlermeldung bezüglich der Maus oder der Tastatur.	Die Maus wurde nicht oder nicht richtig angeschlossen.	Schließen Sie die Maus richtig an und starten

TRUST 280KS KEYBOARD & WIRELESS OPTICAL MOUSE

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Der Bildlauf funktioniert nicht.	Die Software Ihrer alten Maus ist noch aktiv.	Deinstallieren Sie die Software Ihrer alten Maus, ehe Sie die Trust-Software installieren. Siehe Kapitel 3.5.
	Die Software ist nicht installiert.	Installieren Sie die Maussoftware.
	Die Software ist falsch eingestellt.	Stellen Sie die Software richtig ein.
	Die Anwendung ist nicht 100% kompatibel mit Windows.	Verwenden Sie eine Anwendung, die mit Windows kompatibel ist.

Wenn das Problem damit nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an eine der Trust-Kundenbetreuungsstellen. Auf der Rückseite dieser Anleitung finden Sie weitere Informationen darüber. Die folgenden Angaben sollten Sie in jedem Fall zur Hand haben:

- Die Artikelnummer, in diesem Fall: 13171 (US).
- Beschreiben Sie genau, was nicht funktioniert.
- Beschreiben Sie genau, wann das Problem auftritt.

Garantiebestimmungen

- Für unsere Produkt gilt eine Herstellergarantie von 2 Jahren, die Garantiefrist geht am Ankaufsdatum ein.
- Senden oder bringen Sie das Produkt im Falle eines Defekts mit einer Erläuterung des Defekts, dem Kaufbeleg und allem Zubehör zur Verkaufsstelle zurück.
- Innerhalb der Garantiefrist stellt die Verkaufsstelle Ihnen ein vergleichbares Modell zur Verfügung, sofern dieses vorhanden ist. Ist kein vergleichbares Modell verfügbar, wird das Produkt repariert.
- Wenn Ihnen etwas fehlt, z.B. die Anleitung, Software oder andere Lieferteile, können Sie sich an unser Helpdesk wenden.
- Wenn das Produkt geöffnet wurde, der Schaden mechanischer Art ist, Missbrauch stattgefunden hat, Änderungen am Produkt angebracht wurden, Reparaturen von Drittparteien ausgeführt wurden, das Produkt fahrlässig behandelt oder anders als vorgesehen verwendet wurde, verfällt die Garantie.
- Von der Garantie ausgeschlossen sind:
 - als Folge von Unfällen oder Kalamitäten wie Feuer, Überschwemmung, Erdbeben, Kriegshandlungen, Vandalismus oder Diebstahl entstandene Schäden.
 - Inkompatibilität mit anderen Hardware- oder Softwareprodukten, die nicht in den minimalen Systemanforderungen aufgeführt sind.
 - Zubehör wie Batterien und Sicherungen (falls zutreffend).
- Der Hersteller haftet in keinem Fall für mittelbare Schäden oder Folgeschäden einschließlich Einkommenseinbußen oder andere kommerzielle Verluste, die durch den Gebrauch dieses Produkts entstehen.