

<b>Modo de trabalho resumido da primeira utilização</b>	<b>Capítulo</b>
1. Ligação	(4.1)
2. Desinstalação de produtos e controladore anteriores	(4.2)
3. Instalar no Windows	(4.3)
4. Controlo após a instalação	(5)

## 1 Introdução

Este manual de instruções destina-se aos utilizadores do "TRUST 450L MOUSE OPTICAL". Este rato é apropriado para ligar à porta PS/2 ou USB. Este rato dispõe de 5 botões. Dos 5 botões 4 podem ser programados com o software juntamente fornecido.

## 2 Segurança

Antes de utilizar leia bem as seguintes indicações:

- O TRUST 450L MOUSE OPTICAL não necessita de manutenção especial. Para limpar o rato utilize um pano suave ligeiramente humedecido.
- Na limpeza não utilize produtos de limpeza agressivos como gasolina ou terebentina. Estes podem danificar o produto.
- Em caso algum submerja o aparelho em líquido. Isto danifica o produto. Não utilize o aparelho próximo de água.
- Não permita que haja algo em cima do cabo. Não use este dispositivo numa área onde o cabo pode ficar gasto ou danificado devido à passagem de pessoas por cima do cabo.
- Não repare você próprio este dispositivo. Se abrir este aparelho, poderá entrar em contacto com componentes sob tensão.
- Nas seguintes situações mande reparar o aparelho a um técnico qualificado:
  - se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados ou apresentarem desgaste;
  - se o aparelho tiver estado exposto à chuva, água ou outro líquido.

## 3 Aprovação

- CE
- Este produto satisfaz as exigências essenciais e as outras determinações relevantes das directivas europeias em vigor. A Declaração de Conformidade (DoC) está disponível em [www.trust.com/13681](http://www.trust.com/13681).

## 4 Instalação no Windows 98 / Me / 2000 e XP

Neste capítulo é descrito como o rato deve ser ligado à porta USB ou porta PS/2, como o software deve ser instalado e como deve controlar a instalação.

### 4.1 Ligação

O rato pode ser utilizado ligado à porta PS/2 ou à porta USB do seu computador. Aconselha-se ligar o rato à porta PS/2 do seu computador no caso do seu computador dispor duma porta PS/2. Deste modo poupa a sua ligação USB e pode utilizar outro aparelho ligado à porta USB.

#### 4.1.1 Através da porta PS/2

Neste capítulo é descrito como o rato deve ser ligado à porta PS/2. Quando ligar o rato à porta PS/2 deve utilizar o adaptador verde juntamente fornecido [USB → PS/2].

1. Certifique-se de que o computador está desligado.

P T

2. Ligue a ficha PS/2 do rato à ligação PS/2 do computador.
3. Ligue o computador.

#### 4.1.2 Através da porta USB

Se ligar o rato à porta USB, então não use o adaptador e tire-o da ficha USB do rato.

**Atenção:** Se utilizar o Windows 98 pode acontecer que depois da ligação lhe seja pedido que introduza o CD-ROM do Windows 98. Mantenha-o à mão.

**Atenção:** Se utilizar o Windows 98 pode acontecer que o Windows lhe indique que encontrou um rato durante a o arranque. Nesse caso, use o teclado para continuar a instalação com o "Wizard". Com as teclas [Alt + Tab] do seu teclado pode alterar a escolha. Na maioria dos casos é suficiente carregar em [Enter] para escolher "Seguinte".

1. Certifique-se de que o computador está desligado.
2. Ligue o rato à porta USB do seu computador.
3. Ligue o computador.
4. Na maioria dos casos o Windows detecta o rato, instale automaticamente o controlador USB padrão do Windows. Se isto não acontecer automaticamente siga os passos no ecrã.

Agora o rato está ligado ao computador. O rato funciona como um rato standard com função de scroll. Para utilizar os três botões programáveis deve instalar o software. Continue com o capítulo 4.2.

#### 4.2 Desinstalação de produtos e controladores anteriores

A causa mais comum de problemas na instalação é a presença de um controlador ou de um produto anterior semelhante. A melhor solução é, antes de instalar o controlador novo, remover todos os controladores relacionados com estes produtos anteriores. Mas quando o fizer tenha a certeza de que remove controladores de produtos semelhantes, anteriores, que não são mais utilizados.

1. Entre no modo de segurança do Windows (durante o arranque do sistema prima em F8, aparece-lhe um pequeno menu onde com as setas selecciona o modo de segurança).
2. Selecciona Iniciar - Definições - Painel de controlo - Software
3. Procure todos os programas anteriores de produtos anteriores semelhantes e remova-os (no botão adicionar/remover). No modo de segurança é possível que os encontre em duplicado. Nesse caso, remova também o duplicado desses programas.
4. Reinicie o computador.

#### 4.3 Instalação no Windows 98 / Me / 2000 / XP

**Atenção:** Em [www.trust.com/13681](http://www.trust.com/13681) estão sempre os controladores mais recentes. Controle se eventualmente há uma nova versão disponível e então use-a na instalação.

**Atenção:** Durante a instalação mantenha todos os outros programas fechados.

**Atenção:** Durante a instalação em Windows XP pode receber a mensagem de que um controlador é um controlador sem assinatura digital. Isto não é nenhum problema para funcionar correctamente. Continue com a instalação.

**Atenção:** No exemplo é utilizado 'D:\' como local do CD-ROM, isto pode ser diferente no seu computador.

1. Coloque o CD-ROM no leitor de CDs do seu computador. O programa de instalação é automaticamente iniciado. Se não for este o caso, faça o seguinte:
  - a) No Windows seleccione "Iniciar" depois prima em "Executar".
  - b) Introduza "[D:\SETUP.EXE]" e faça clique em "OK" para fazer arrancar o programa de instalação do software da Trust.
2. Aparece o ecrã de instalação da Trust. Veja a figura 1.
3. Selecciona o idioma que pretende no ecrã de instalação da Trust.
- 2


4. Faça clique em instalar controlador para iniciar a instalação do controlador do rato.
5. Siga os passos que são mencionados no ecrã.

## 5 Controlo após a instalação

Depois da instalação completa do produto e dos programas, foram colocados os seguintes assuntos no seu sistema e podem ser controlados:

### 5.1 Na ligação PS/2

#### Barra de tarefas

– Ícone Trust em baixo à direita 

Iniciar - Definições - Painel de controlo - Sistema - Gestor de dispositivos


- Ratos e aparelhos de indicação – 450L MOUSE OPTICAL

Iniciar - Definições - Painel de controlo - Adicionar/Remover programas

- 450L MOUSE OPTICAL

### 5.2 Na ligação USB

#### Barra de tarefas

– Ícone Trust em baixo à direita 

Iniciar - Definições - Painel de controlo - Sistema - Gestor de dispositivos

- Dispositivos de interface humana – USB dispositivos de interface humana

- Ratos e aparelhos de indicação – rato compatível com HID

Iniciar - Definições - Painel de controlo - Adicionar/Remover programas

- 450L MOUSE OPTICAL

**Atenção:** Quando a instalação é adaptada pelo utilizador (por exemplo, não instalou tudo ou usou localizações diferentes das padrão) os dados seguintes serão diferentes.

**Atenção:** As diferenças podem surgir devido à utilização dos controladores novos tirados da Internet.

**Atenção:** Em relação ao Painel de controlo, a localização ou denominação pode ser diferente consoante o sistema operativo.

## 6 Utilização

Neste capítulo é descrito como o rato e o software devem ser utilizados.

### 6.1 Rato

Neste capítulo é explicada qual a funcionalidade dos botões do rato.

Use a tabela 1 em combinação com a figura 2 para obter a explicação dos botões do rato.

	Descrição:	Função:
A	Botão do rato 4	Botão 4 programável. Função standard: "Anterior" no Internet Explorer / programável.
B	Botão do rato 5	Botão 5 programável. Função standard: "Seguinte" no Internet Explorer / programável.
C	Botão esquerdo do rato	Função do botão esquerdo do rato
D	Botão de scroll	Função scroll nos programas compatíveis com o Windows.
E	Botão direito do rato	Botão direito do rato programável. Função standard. "Botão direito do rato".

Tabela 1: explicação dos botões



## 6.2 Software

O software permite-lhe atribuir determinadas funções aos botões A, B, D e E da figura 2. Isto pode ser 1 função por botão ou mais funções por botão. De standard o botão do meio do rato (D, figura 2) está definido para várias funções. Quando carrega no botão do rato abre um menu, o menu "lucky jump". aqui encontram-se as funções. Ao fazer clique num dos ícones abre a respectiva função. Quando abre o programa fazendo duplo clique no ícone Trust na barra de tarefas do Windows aparece uma janela com as folhas dos separadores. Veja a figura 3.

### 6.2.1 Atribuir uma função

1. Faça duplo clique no ícone Trust que está em baixo à direita na barra de tarefas do Windows.
2. É visualizado um ecrã como na figura 3.
3. Seleccione um botão (2, 3, 4 ou 5) que pretende programar.
4. Faça clique no menu descendente e seleccione uma função.
5. Faça clique em "Aplicar" (B, figura 3) para aplicar a sua escolha.
6. Depois faça clique em "OK" (C, figura 3).

Agora foi atribuída uma função a um botão do rato pretendido.

### 6.2.2 Atribuir várias funções a um botão do rato.

Através dos menus de selecção rápida pode atribuir várias funções a um botão do rato. De standard há dois menus pré-programáveis. O menu "Lucky jump" e o menu "Net jump". O menu "Lucky jump" tem principalmente comandos standard do Windows. O menu "Net jump" contém principalmente funções da Internet. Ambos os menus podem ser adaptados.

**Dica:** De standard o menu "lucky jump" está atribuído ao terceiro botão do rato.

#### 6.2.2.1 Atribuir o menu Net jump ou Lucky jump

1. Faça duplo clique no ícone Trust que está em baixo à direita na barra de tarefas do Windows.
2. É visualizado um ecrã como na figura 3.
3. Seleccione um botão (2, 3, 4 ou 5) que pretende programar.
4. Faça clique no menu descendente (por exemplo: A, figura 2) e seleccione "netjump" ou "luckyjump".
5. Faça clique em "Aplicar" (B, figura 3) para aplicar a sua escolha.
6. Depois faça clique em "OK" (C, figura 3).

Agora atribuiu o menu "netjump" ou "luckyjump" a um dos botões. Se durante a utilização do rato carregar no respectivo botão aparece o menu com os ícones. Ao fazer clique no ícone correcto activa a função pretendida.

#### 6.2.2.2 Alterar o menu Net jump ou Lucky jump

Caso pretenda alterar o menu Net jump ou Lucky jump, pode fazê-lo. Faça o seguinte.

1. Faça duplo clique no ícone Trust que está em baixo à direita na barra de tarefas do Windows.
2. É visualizado um ecrã como na figura 3.
3. Seleccione o separador de definições "Settings". Veja a figura 4.
4. Na janela (C, figura 4) seleccione uma função pretendida.

5. Faça clique num dos quadros (em A, figura 4) para adicionar a função seleccionada (em C, figura 4) ao menu netjump ou na janela (b, figura 4) para adicionar a função ao menu luckyjump.
6. Faça clique em "Aplicar" (D, figura 4) para aplicar a função.

## 7 Remover o controlador

Neste capítulo é descrito como o rato e o software devem ser removidos correctamente. Faça o seguinte:

1. Active: Iniciar - Definições - Painel de controlo - Adicionar/Remover programas.
2. Aparece uma janela como na figura 5. Selecciona nesta janela "450L MOUSE OPTICAL"
3. Agora faça clique em "Remover" para remover o software.
4. Siga as instruções no ecrã.

## 8 Resolução de problemas

### Modo de trabalho

1. Leia as soluções seguintes.
2. Verifique a actualização de FAQs, controladores e manuais na Internet ([www.trust.com/13681](http://www.trust.com/13681))



Problema	Causa	Solução possível
O rato move-se erradamente no monitor	A superfície brilhante usada não é adequada para o rato.	Use o rato noutra superfície.
A função de scroll não funciona.	O software do rato anterior ainda está activo	Remova o software do rato anterior antes de instalar este software. Consulte o manual do rato anterior.
	O software não está instalado.	Instale o software do rato.
	A aplicação não é 100% compatível com o Windows.	Use uma aplicação compatível.

Se depois de ter tentado estas soluções para resolver os problemas ainda existirem problemas, entre em contacto com um dos centros de assistência Trust Customer Care Centers. Acerca disto pode encontrar mais informação na parte de trás deste manual de instruções. Nesse caso, deverá ter os seguintes dados à mão:

- Número do artigo, neste caso: 13681;
- Uma boa descrição do que exactamente não funciona;
- Uma boa descrição de quando o problema ocorre.

P T

## 9 Condições de garantia

- Os nossos produtos têm uma garantia de fábrica de 2 anos, com início na data de compra.
- No caso de defeito devolva o produto ao seu revendedor com a explicação do defeito, comprovativo de compra e todos os acessórios.
- Durante o período de garantia recebe do seu revendedor um modelo equivalente, se este estiver disponível. Na falta de equivalente é reparado o produto.
- No caso de falta de componentes como o manual de instruções, software e outros componentes, pode entrar em contacto com o nosso serviço de apoio.
- A garantia perde a validade no caso do produto ter sido aberto, haver danos mecânicos, utilização incorrecta, alteração do produto, reparação por terceiros, descuido e o produto ter sido utilizado numa finalidade diferente daquela a que se destina.
- Exclusões de garantia:
  - Danos provocados por acidentes ou calamidades como incêndios, inundações, terremotos, guerra, vandalismo ou roubo.
  - Incompatibilidade com outro hardware/software que não esteja mencionada nas exigências mínimas do sistema.
  - Acessórios como baterias e fusíveis (quando aplicável)
- Em caso algum o fabricante é responsável por danos incidentais ou resultantes, incluindo a perda de rendimento ou outra perda comercial devido ao uso deste produto.