

Instructions pour la première utilisation	Chapitre
1. Installation et utilisation	(4 et 6)
2. Installation du pilote et du logiciel	(7)
3. Connexion à l'ordinateur	(7.3)
4. Téléchargement et édition de photos	(9)

1 Introduction

Ce manuel est destiné aux utilisateurs du TRUST 550 POWERC@M. Cet appareil photo permet de réaliser des prises de vue et d'enregistrer des séquences vidéo, et peut également servir de Webcam lors de vidéoconférences sur Internet.

Les applications fournies avec cet appareil photo proposent une large gamme d'options vous permettant d'éditer vos photos et vos séquences vidéo.

Lorsque vous connectez votre appareil photo est connecté à un ordinateur, vous pouvez accéder directement à son contenu, comme s'il s'agissait d'un disque dur amovible. Vous pouvez alors visualiser vos photos et vos séquences vidéo, les éditer, les envoyer par courrier électronique, les sauvegarder sur votre ordinateur, etc. Cet appareil photo peut également être utilisé, sous Mac OS 9.0 ou supérieur, en tant que périphérique de stockage de masse.

FR

1.1 Commentaires généraux concernant la photographie

Photos de test

Avant de réaliser des photos commémorant un événement unique, nous vous recommandons de réaliser, dans un premier temps, plusieurs photos de test. Celles-ci vous permettront de vous assurer que l'appareil photo fonctionne correctement.

Aucun dédommagement pour les photos de mauvaise qualité

Les photos de mauvaise qualité résultant de l'utilisation d'un appareil photo défectueux, d'un logiciel défaillant ou autre n'ouvrent droit à aucun dédommagement.

Echange de photos et de séquences vidéo

Aucune garantie n'est offerte quant à la capacité d'afficher, sur d'autres appareils, les photos et séquences vidéo réalisées avec cet appareil photo, ni quant à la capacité d'afficher, sur cet appareil photo, les photos et séquences vidéo réalisées avec d'autres appareils.

Lumière du soleil

Ne visez pas directement le soleil avec l'appareil photo pendant une période de temps prolongée. Cela peut en effet endommager le capteur.

Secousses/chocs

Ne secouez pas votre appareil photo et évitez de le heurter contre des objets : les secousses et chocs peuvent en effet être à l'origine de défaillances, de photos de mauvaise qualité, d'incompatibilités de la mémoire ou de pertes de photos enregistrées en mémoire.

Objectif

Veillez à ce que le verre de l'objectif reste propre. Utilisez un coton-tige pour le nettoyer. Si nécessaire, utilisez un liquide de nettoyage spécial pour objectifs. N'utilisez pas d'autres produits nettoyants.

2 Recommandations en matière de sécurité

2.1 Généralités

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les instructions suivantes :

- Le Trust 550 PowerC@m ne nécessite aucun entretien particulier. Pour nettoyer l'appareil photo, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié.
- N'utilisez pas d'agents agressifs, tels que le white spirit, pour le nettoyage. Ceux-ci peuvent endommager le matériau du boîtier.
- N'immergez jamais l'appareil dans un liquide. Ceci peut s'avérer dangereux, et aura pour effet d'endommager l'appareil. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- Assurez-vous qu'aucun objet ne repose sur le câble. N'utilisez pas cet appareil dans un endroit où le câble est sujet à usure ou peut être endommagé par des personnes marchant dessus.
- Ne tentez pas de réparer vous-même ce produit. En ouvrant cet appareil, vous risquez de toucher des pièces sous tension.
- Faites appel à du personnel qualifié lorsque survient un des problèmes suivants :
 - l'appareil est entré en contact avec de la pluie, de l'eau ou tout autre liquide.

2.2 Piles

- Les piles alcalines fournies ne sont pas rechargeables. N'essayez pas de les recharger ; ceci peut provoquer leur explosion.
- Ne jetez pas les piles dans un feu ouvert. Les piles peuvent exploser.
- Ne percez jamais les piles.
- Tenez les piles hors de la portée d'enfants en bas âge.
- Utilisez des piles alcalines AA ou des piles NiMH AA rechargeables (minimum 1800 mAh) avec cet appareil photo.
- Lorsque les piles alcalines sont vides, informez-vous auprès des administrations compétentes pour apprendre où les déposer.

Remarque : Les piles NiCd AA ne doivent pas être utilisées avec cet appareil.

Remarque : Ne mélangez pas anciennes et nouvelles piles, les anciennes pouvant fuir et provoquer des dommages.

Remarque : Les piles doivent être retirées lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps. Ceci permet d'économiser la puissance des piles.

3 Homologation



Cet appareil répond aux principales exigences et autres dispositions importantes des directives européennes applicables. La Déclaration de Conformité (DdC) est disponible à l'adresse www.trust.com/13805/ce.

4 Piles et mémoire

4.1 Insertion et retrait des piles

1. Ouvrez le compartiment à piles (13, figure 2) situé sur le côté de l'appareil photo ; faites doucement glisser le couvercle vers le bas, et ouvrez-le.
2. Insérez deux piles alcalines AA (fournies) dans l'appareil photo, comme indiqué sur le schéma situé sur la face interne du couvercle.
3. Refermez le compartiment à piles : rabattez le couvercle, et repoussez-le doucement en position.
4. Votre appareil photo Trust 550 PowerC@m est désormais prêt à l'emploi.

Remarque : Une mauvaise insertion des piles peut endommager l'appareil photo. Ceci entraînera l'annulation de la garantie.

Remarque : Les piles NiCd AA ne doivent pas être utilisées avec cet appareil. Utilisez des piles NiMH AA rechargeables (minimum 1800 mAh).

Remarque : Le fait de connecter votre appareil photo au port USB de votre ordinateur ne rechargera pas les piles.

FR

4.2 Insertion et retrait de cartes mémoire

Le Trust 550 PowerC@m possède une mémoire interne d'une capacité de 8 Mo (SDRAM). L'utilisation d'une carte mémoire vous assure que toutes les photos et séquences vidéo enregistrées seront conservées lors d'un changement des piles de l'appareil.

Pour éviter que les photos et séquences vidéo ne soient effacées, il est indispensable que la mémoire interne soit alimentée en tension par les piles. Si votre appareil photo reste inutilisé pendant une période de temps prolongée, nous vous recommandons de transférer les photos et séquences vidéo de la mémoire de votre appareil photo vers un ordinateur. Cela évitera que les photos et séquences vidéo enregistrées ne soient perdues.

La mémoire interne de l'appareil peut être étendue au moyen d'une carte SD ou MMC (non fournie). L'avantage de ces cartes est que les photos ou séquences vidéos ne seront pas perdues si les piles de l'appareil sont vides ou remplacées.

Suivez les instructions ci-dessous pour insérer la carte mémoire SD ou MMC optionnelle dans votre appareil photo.

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de votre appareil photo en le faisant glisser doucement vers le bas.
2. Insérez la carte mémoire SD ou MMC dans son logement comme indiqué sur l'appareil photo, près du logement. La carte mémoire ne peut être insérée que dans un sens.
3. Enfoncez correctement la carte mémoire SD ou MMC dans l'appareil photo, et refermez ensuite le couvercle.
4. Pour retirer la carte mémoire, ouvrez le couvercle et appuyez sur la carte mémoire.

Remarque : Les cartes mémoires SD ou MMC ne peuvent être insérées que dans un sens dans le logement. Ne forcez pas lorsque vous insérez la carte mémoire dans son logement : cela peut endommager à la fois la carte mémoire SD/MMC et l'appareil photo.

4.3 Support

Vous pouvez utiliser le support pour maintenir l'appareil photo en position lorsque, par exemple, vous utilisez la fonction de déclencheur automatique pour réaliser une prise de vue très détaillée. Vous pouvez également utiliser le support si vous servez de votre appareil photo en tant que Webcam lors d'une vidéoconférence.

1. Vissez le support en position sous l'appareil photo.
2. Dépliez les pieds, déverrouillez le support à l'aide de la poignée et placez ensuite l'appareil photo dans la position souhaitée.
3. Verrouillez le support en ramenant la poignée dans sa position de départ.

5 Fonctions de l'appareil photo

Reportez-vous aux tableaux-ci dessous et aux figures figure 1 et 2 pour obtenir une description des différentes fonctions de votre appareil photo.

Élément	Fonction	Description
1	Bouton OK et bouton de déclencheur	Appuyez sur le bouton OK pour modifier les réglages. Le bouton de déclencheur sert à réaliser une prise de vue.
2	Bouton Mode	Bouton de sélection permettant de sélectionner un mode précis.
3	Bouton Sélection	Bouton de sélection permettant de sélectionner une fonction précise.
4	Ecran LCD	Affiche l'autonomie des piles, le nombre de prises de vue ou de séquences vidéo, la résolution choisie, etc.
5	Viseur	Regardez dans le viseur pour cadrer l'objet que vous souhaitez photographier.
6	Commutateur Macro	Ce commutateur permet de régler la distance entre l'appareil photo et l'objet que vous souhaitez photographier.
7	Connecteur USB	Connecteur du câble USB permettant de relier l'appareil photo et l'ordinateur.
8	Objectif	Enregistre la prise de vue.
9	Témoin lumineux de la fonction de déclencheur automatique	Ce témoin clignote lorsqu'une photo est réalisée avec la fonction de déclencheur automatique.
10	Flash	Lumière offrant une luminosité accrue lors de prises de vue.
11	Bouton Marche/Arrêt + cache objectif	Protège l'objectif lorsque vous n'utilisez pas votre appareil photo. Glissé en position ouverte : allume l'appareil photo. Glissé en position fermée : éteint l'appareil photo.

Tableau 1 : Fonctions accessibles sur la face avant de l'appareil photo

Élém	Fonction	Description
------	----------	-------------

ent		
12	Point de fixation de la dragonne	Point de fixation de la dragonne.
13	Couvercle du compartiment à piles et mémoire	Le compartiment à piles et le logement pour carte mémoire se trouvent derrière ce couvercle.
14	Témoin indicateur Macro	Ce témoin lumineux s'allume lorsque la fonction Macro est sélectionnée.
15	Témoin indicateur d'état	Si ce témoin lumineux est illuminé ou clignote, cela signifie que l'appareil photo est occupé et ne peut être utilisé. Attendez que le témoin lumineux s'éteigne.
16	Viseur	Regardez dans le viseur pour cadrer l'objet que vous souhaitez photographier.
17	Logement pour carte mémoire	Logement pour la carte mémoire SD ou MMC.

FR

Tableau 2 : Fonctions accessibles sur la face arrière de l'appareil photo










Elément	Fonction	Description
1	Flash	Mode Flash
		 Flash désactivé
		 Automatique
2	Résolution	Indique la résolution actuelle de l'appareil photo. "Fine" = 1280 x 1024 ; "Mid" = 640 x 480
3	Déclencheur automatique	 Ce symbole s'affiche lorsque la fonction de déclencheur automatique a été sélectionnée.
4	Mémoire	 Ce symbole s'affiche lorsqu'une carte mémoire SD ou MMC est insérée dans le logement.
5	Balance des blancs	Indique le réglage de balance des blancs sélectionné.
		 Réglage automatique.
		 Réglage pour temps couvert.
		 Réglage pour temps ensoleillé.
		 Réglage pour éclairage fluorescent.
6	Niveau des piles	 Réglage pour éclairage tungstène.
		Affiche le niveau de puissance restant dans les piles. Cette indication clignote lorsque les piles sont pratiquement vides.

Tableau 3 : Fonctions de l'écran LCD

6 Utilisation de l'appareil photo

6.1 Réaliser des photos

1. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt (11, figure 1). Vous entendrez six "bips" lorsque vous allumerez l'appareil photo.
2. Cadrez l'objet que vous souhaitez photographier dans le viseur (16, figure 2).
3. Appuyez sur le bouton de déclencheur (1, figure 1) pour prendre une photo. L'indication "CAP" s'affichera sur l'écran LCD (4, figure 1), et vous entendrez un "bip". La valeur affichée sur le compteur de photos s'élèvera de un.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour réaliser d'autres photos.

6.2 Réglage de la résolution

Le Trust 550 PowerC@m vous permet de réaliser des photos dans deux résolutions différentes :

Fine : 1280 x 1024 (1,3 mégapixels) et
"Mid" (moyenne) : 640 x 480 (300 kpixels).

Le réglage par défaut de l'appareil photo est la résolution Fine (1280 x 1024). Dans cette résolution, la capacité de la mémoire de l'appareil photo vous permet de réaliser 10 photos environ.

Si vous souhaitez régler l'appareil photo sur une résolution différente, effectuez les opérations suivantes.

1. Allumez l'appareil photo.
2. Appuyez sur le bouton Mode (2, figure 1). L'indication "FOTO" s'affichera à l'écran.
3. Appuyez sur le bouton OK (1, figure 1). L'indication "STRB" s'affichera à l'écran.
4. Appuyez deux fois sur le bouton Sélection (3, figure 1). L'indication "RES" s'affichera à l'écran.
5. Appuyez sur le bouton OK. L'indication "FINE" ou "MID" s'affichera à l'écran.
6. Appuyez sur le bouton Sélection pour sélectionner la résolution souhaitée ("Fine" ou "Mid"), et appuyez sur le bouton OK pour confirmer la sélection. Le compteur s'affichera de nouveau à l'écran.

Remarque : *Ce réglage sera enregistré dans l'appareil photo. Si vous éteignez l'appareil photo et le rallumez ensuite, celui-ci sera toujours réglé sur la résolution sélectionnée. La résolution devra toutefois être sélectionnée à nouveau si le couvercle du compartiment à piles est ouvert.*

6.3 Réglage de la balance des blancs

Dans les conditions de luminosité normales, la balance des blancs est réglée automatiquement. Vous pouvez sélectionner manuellement la balance des blancs en fonction de conditions statiques, ou si vous rencontrez des conditions de luminosité particulières.

- Auto : réglage automatique (photographie en milieu intérieur ou extérieur).
- Ensoleillé : réglage adapté à des conditions ensoleillées (photographie en milieu extérieur).

- **Nuageux** : réglage adapté à des conditions nuageuses (photographie en milieu extérieur).
- **Fluorescent** : réglage adapté à un éclairage fluorescent (photographie en milieu intérieur).
- **Tungstène** : réglage adapté à un éclairage incandescent (photographie en milieu intérieur).

Conseil : Une photo est sensible aux conditions de luminosité. La lumière du soleil teintera une photo de nuances bleues, tandis qu'un éclairage fluorescent donnera à la photo une tonalité verte. L'œil humain parvient à compenser ce problème. L'appareil photo, en revanche, ne peut résoudre ce problème sans altérer l'image capturée. Dans des conditions de luminosité normales, la balance des blancs est ajustée automatiquement par l'appareil photo. Si vos photos présentent une coloration étrange, nous vous recommandons de modifier manuellement la balance des blancs.

1. Allumez l'appareil photo.
2. Appuyez sur le bouton Mode (2, figure 1). L'indication "FOTO" s'affichera à l'écran.
3. Appuyez sur le bouton OK (1, figure 1). L'indication "STRB" s'affichera à l'écran.
4. Appuyez une fois sur le bouton Sélection (3, figure 1). L'indication "W-B" s'affichera à l'écran.
5. Appuyez sur le bouton OK.
6. Appuyez sur le bouton Sélection pour sélectionner le réglage adéquat de la balance des blancs.
7. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer votre sélection. Le compteur s'affichera de nouveau à l'écran.

FR

6.4 Sélection du réglage Macro

Le Trust 550 PowerC@m propose une fonction Macro, que vous pouvez activer en faisant glisser le commutateur Macro (6, figure 1) vers le haut ou le bas. Les modes sont décrits dans le tableau ci-dessous.



	Mode Standard (90 cm à l'infini).
	Mode Macro (25 cm ~ 30 cm). Pour prendre des photos en gros plan. Lorsque cette fonction est sélectionnée à l'aide du commutateur Macro (6, figure 1), le témoin indicateur correspondant (14, figure 2) s'allumera.

Tableau 4 : Fonction Macro

Remarque : Nous vous recommandons d'utiliser le support et la fonction de déclencheur automatique (voir chapitre 6.6) lorsque vous utilisez la fonction Macro.

6.5 Réglage du flash

Le flash du Trust 550 PowerC@m propose deux réglages – Désactivé ou Automatique. Le mode par défaut lorsque l'appareil photo est allumé est Désactivé. Pour régler le flash en mode automatique, procédez comme suit.

1. Allumez l'appareil photo.
2. Appuyez sur le bouton Mode (2, figure 1). L'indication "FOTO" s'affichera à l'écran.
3. Appuyez sur le bouton OK (1, figure 1). L'indication "STRB" s'affichera à l'écran.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton OK. Le symbole du flash clignotera à l'écran.
5. Appuyez sur le bouton Sélection pour sélectionner le réglage du flash.
6. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer votre sélection. Le compteur s'affichera de nouveau à l'écran. Le témoin indicateur d'état clignotera maintenant. Cela indique que le flash est en cours de recharge.

Remarque : *Si l'appareil photo est éteint (utilisation du bouton Marche/Arrêt ou fonction d'extinction automatique), le flash sera désactivé la prochaine fois que vous le mettez sous tension. Vous devrez alors régler le flash à nouveau.*

Remarque : *En raison de la forte quantité d'énergie que consomme le flash, son utilisation réduit l'autonomie des piles. Il se peut également que la durée de recharge du flash soit plus longue si vous l'utilisez fréquemment. Le flash sera automatiquement désactivé pendant quelques minutes après un flash, la puissance des piles ne permettant pas de le recharger instantanément.*

Remarque : *Le flash de votre appareil photo produit des résultats optimaux à une distance de 1 à 2 mètres. Cela est dû à la photosensibilité du capteur optique et au fait qu'il ne s'agit pas d'un flash actif (la puissance du flash lumineux ne peut être contrôlée). Des distances supérieures ou inférieures peuvent entraîner la sous-exposition ou surexposition des photos, respectivement. Essayez de garder cela à l'esprit lorsque vous utilisez le flash.*

Remarque : *L'utilisation du flash peut provoquer l'effet "yeux rouges" sur vos photos. Cet effet colore en rouge les yeux des sujets sur les photos prises avec flash. Vous pouvez remédier à ce problème en modifiant la couleur des yeux des personnes à l'aide d'un programme d'édition d'images.*

6.6 Déclencheur automatique

Le Trust 550 PowerC@m possède une fonction de déclencheur automatique vous accordant un délai de 10 secondes avant que la photo ne soit prise.

Le mode par défaut lorsque l'appareil photo est allumé est Désactivé. La fonction d'exposition automatique peut être activée comme suit.

1. Allumez l'appareil photo.
2. Appuyez quatre fois sur le bouton Mode (2, figure 1). L'indication "SET" clignotera à l'écran.
3. Appuyez sur le bouton OK (1, figure 1). L'indication "TMR" clignotera à l'écran.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton OK. Le symbole du déclencheur automatique clignotera à l'écran.
5. Appuyez sur le bouton Sélection pour sélectionner la fonction de déclencheur automatique. Le compteur s'affichera de nouveau à l'écran.

La fonction de déclencheur automatique de l'appareil photo est maintenant activée. Appuyez sur le bouton de déclencheur (1, figure 1) pour activer le déclencheur

automatique. Au fur et à mesure du décompte (10 secondes), vous entendrez un "bip" de plus en plus rapide. En même temps, le témoin lumineux de la fonction de déclencheur automatique (9, figure 1) situé sur la face avant de l'appareil photo clignotera à la même vitesse que les "bips" du signal sonore.

6.7 Enregistrement de séquences vidéo

Le Trust 550 PowerC@m permet d'enregistrer des séquences vidéo.

Sélection du mode vidéo

1. Allumez l'appareil photo.
2. Appuyez trois fois sur le bouton Mode (2, figure 1). L'indication "MOV" clignotera à l'écran.
3. Appuyez sur le bouton OK (1, figure 1). L'indication "MOV" s'affichera à l'écran.

L'appareil photo est maintenant réglé pour enregistrer des séquences vidéo.

Enregistrement de séquences vidéo

Appuyez sur le bouton de déclencheur et maintenez-le enfoncé pour enregistrer un clip vidéo. L'enregistrement démarrera. L'indication "REC" s'affichera à l'écran, suivie de l'indication "MOV" clignotante. Relâchez le bouton de déclencheur pour arrêter l'enregistrement.

Appuyez de nouveau sur le bouton Mode pour revenir en mode Photo. Le compteur apparaîtra de nouveau à l'écran.

Vous pouvez enregistrer au maximum 50 secondes de vidéo.

Remarque : *L'appareil photo s'éteindra automatiquement après 60 secondes. Dans ce cas, le clip vidéo ne sera pas correctement enregistré dans la mémoire. Veillez à toujours interrompre manuellement l'enregistrement de séquences vidéo.*



6.8 Effacement de photos et de séquences vidéo

Si vous souhaitez effacer des photos ou des séquences vidéo, vous pouvez soit choisir d'effacer toutes les photos et séquences vidéo, ou effacer uniquement le dernier enregistrement. Vous pouvez effacer des photos et des séquences vidéo si la mémoire de l'appareil photo est saturée, ou si vous ne souhaitez pas conserver le dernier enregistrement effectué.

6.8.1 Effacement du dernier enregistrement

1. Appuyez deux fois sur le bouton Mode (2, figure 1). L'indication "DEL" clignotera à l'écran.
2. Appuyez sur le bouton OK (1, figure 1). L'indication "LAST" clignotera à l'écran.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton OK. L'indication "Y" clignotera à l'écran.
4. Appuyez sur le bouton OK pour effacer la photo ou la séquence vidéo. Appuyez sur le bouton de Sélection (l'indication "N" clignotera alors à l'écran) pour annuler l'effacement. Appuyez sur le bouton OK pour revenir au mode d'utilisation normale.

6.8.2 Effacer tous les enregistrements

1. Appuyez deux fois sur le bouton Mode (2, figure 1). L'indication "DEL" clignotera à l'écran.

2. Appuyez sur le bouton OK (1, figure 1). L'indication "LAST" clignotera à l'écran.
3. Appuyez sur le bouton Sélection. L'indication "ALL" clignotera à l'écran.
4. Appuyez sur le bouton OK. L'indication "Y" clignotera à l'écran.
5. Appuyez sur le bouton OK pour effacer toutes les photos et séquences vidéo. Appuyez sur le bouton de Sélection (l'indication "N" clignotera alors à l'écran) pour annuler l'effacement. Appuyez sur le bouton OK pour revenir au mode d'utilisation normale.

7 Installation

Le pilote de l'appareil photo est compatible avec Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 et Windows XP. L'appareil photo peut être utilisé, sans installation du pilote, en tant que "périphérique de stockage de passe" sur un Apple Macintosh équipé de Mac OS 9.0 ou d'une version ultérieure.

7.1 Désinstallation d'anciens pilotes et produits

La présence d'un pilote gérant un ancien produit comparable constitue la cause la plus fréquente de problèmes durant l'installation. La meilleure solution consiste à effacer tous les pilotes liés à ces produits avant de procéder à l'installation du nouveau pilote. Assurez-vous bien de n'effacer que les pilotes correspondant à d'anciens produits comparables que vous n'utilisez plus.

1. Activez le mode sécurisé de Windows (appuyer plusieurs fois de suite sur F8 pendant le démarrage du système et sélectionner le mode sécurisé dans le bref menu apparaissant à l'écran).
2. Sélectionnez "Démarrer – Paramètres – Panneau de configuration – Ajout/suppression de programmes".
3. Recherchez tous les anciens programmes d'anciens produits comparables et supprimez-les (bouton ajouter / supprimer). En raison du mode sécurisé, il se peut que vous rencontriez des doubles de programmes. Dans ce cas, supprimez également les doubles des programmes concernés.
4. Redémarrez l'ordinateur.

7.2 Installation sous Windows 98 SE / ME / 2000 / XP

Remarque : Les dernières mises à jour de pilotes se trouvent toujours sur www.trust.com/13805. Vérifiez si une nouvelle version est éventuellement disponible et utilisez-la pour l'installation.

Remarque : Assurez-vous que tous les autres programmes sont bien fermés pendant l'installation.

Remarque : Pendant l'installation sous Windows XP, un message indiquant qu'il s'agit d'un pilote non validé peut apparaître à l'écran. Ce message n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement du logiciel. Poursuivez l'installation.

Remarque : L'emplacement "D:\:" pour le lecteur de CD-ROM est arbitraire. Celui-ci peut différer d'un ordinateur à l'autre.

1. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM. Le programme d'installation démarre automatiquement. S'il ne démarre pas automatiquement, procédez comme suit :

- a Sélectionnez "Exécuter" dans le menu Démarrer de Windows.
 - b Tapez "[D:\SETUP.EXE]" et cliquez sur "OK" pour démarrer le programme d'installation de logiciels de Trust.
2. L'installateur de logiciel Trust apparaît (Voir figure 4).
 3. Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser lors de l'installation.

7.2.1 Pilote

Suivez les instructions suivantes pour installer le pilote de l'appareil photo.

1. Cliquez sur l'option "Installer le pilote" dans le logiciel d'installation de Trust pour installer le pilote de votre appareil photo.
2. Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser. Cliquez sur "OK" pour continuer.
3. Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer l'installation.
4. Redémarrez votre ordinateur à la demande du système.

7.2.2 Trust Photo Upload

Ce logiciel vous permet de télécharger vos photos sur le site Trust Photo. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre 10.

Remarque : La dernière version du logiciel Trust Photo Upload peut être téléchargée sur le site Web de Trust.

1. Démarrez le logiciel d'installation de Trust (voir le chapitre 7.2).
2. Sélectionnez l'option "Installer Trust Photo Upload".
3. Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer l'installation.

7.2.3 Utilisation des programmes ArcSoft

Quatre applications ArcSoft sont fournies avec votre appareil photo : PhotoImpression 3.0, VideoImpression 1.6, PhotoBase 3.0, FunHouse 1.0.

Ces programmes ne sont pas indispensables pour utiliser l'appareil photo, mais ils sont utiles pour l'édition, la gestion et l'organisation de vos photos et séquences vidéo.

Installez les applications comme suit.

1. Suivez les étapes 1 à 3 du chapitre 7.2 pour démarrer le logiciel d'installation de Trust.
2. Cliquez sur l'une des applications présentées ci-dessus.
3. Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer l'installation.

7.3 Connexion

Vous pouvez connecter votre appareil photo à un ordinateur de deux manières différentes : en tant que périphérique de stockage de masse, ou en tant que caméra PC, si vous souhaitez réaliser des vidéoconférences sur Internet ou utiliser les logiciels ArcSoft PhotoImpression et ArcSoft VideoImpression.

7.3.1 Sélection du mode

1. Allumez l'appareil photo.
2. Appuyez quatre fois sur le bouton Mode (2, figure 1). L'indication "SET" clignotera à l'écran.
3. Appuyez sur le bouton OK (1, figure 1). L'indication "TMR" clignotera à l'écran.



4. Appuyez deux fois sur le bouton Sélection. L'indication "USB" clignotera à l'écran.
5. Appuyez sur le bouton OK. L'indication "CAM" clignotera à l'écran.
6. Appuyez sur le bouton Sélection pour sélectionner le mode approprié. Sélectionnez l'option "HDD" si vous souhaitez utiliser l'appareil photo en tant que périphérique de stockage de masse. Sélectionnez l'option "CAM" si vous souhaitez utiliser votre appareil photo en tant que caméra PC.
7. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer votre sélection. Le compteur s'affichera de nouveau à l'écran.

7.3.2 Connexion en tant que périphérique de stockage de masse

Remarque : Pendant l'installation sous Windows XP, un message indiquant qu'il s'agit d'un pilote non validé peut apparaître à l'écran. Ce message n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement du logiciel. Poursuivez l'installation.

Cette option vous permet de télécharger sur votre ordinateur des photos et des séquences vidéo.

1. Allumez l'appareil photo et sélectionnez le mode "HDD" (voir chapitre 7.3.1).
2. Connectez le câble USB au connecteur USB (7, figure 1).
3. Connectez l'autre extrémité du câble USB à votre ordinateur.
4. Windows détectera automatiquement votre appareil photo. Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer l'installation.

7.3.3 Utilisation en tant que caméra PC

Remarque : Pendant l'installation sous Windows XP, un message indiquant qu'il s'agit d'un pilote non validé peut apparaître à l'écran. Ce message n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement du logiciel. Poursuivez l'installation.

Lorsque vous connectez votre appareil photo à votre ordinateur pour l'utiliser en tant que caméra PC, vous pouvez utiliser l'appareil photo en tant que Webcam lors d'une vidéoconférence sur Internet avec les logiciels Windows NetMeeting ou Windows Messenger, par exemple.

1. Allumez l'appareil photo et sélectionnez le mode "CAM" (voir chapitre 7.3.1).
2. Connectez le câble USB au connecteur USB (7, figure 1).
3. Connectez l'autre extrémité du câble USB à votre ordinateur.
4. Windows détectera automatiquement votre appareil photo. Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer l'installation.

8 Contrôle après installation

Votre appareil photo pouvant être installé de deux manières différentes, les procédures de vérification des deux types d'installation diffèrent également.

8.1 Contrôle du périphérique de stockage de masse

Après installation complète du produit et des programmes, les éléments suivants sont installés sur votre ordinateur et peuvent être contrôlés :

Sélectionnez "Démarrer – Paramètres – Panneau de configuration". Double-cliquez sur le pictogramme "Système" et sélectionnez l'onglet "Gestionnaire de périphériques".

- Lecteurs de disque – Trust 550 PowerC@m USB Device
 - Volumes de stockage – Volume générique
 - Contrôleurs de bus USB – Périphérique de stockage de masse
- Sélectionnez "Démarrer – Paramètres – Panneau de configuration" et double-cliquez sur le pictogramme "Ajout/suppression de programmes".
- Trust 550 PowerC@m

8.2 Contrôle de la caméra PC

Après installation complète du produit et des programmes, les éléments suivants sont installés sur votre ordinateur et peuvent être contrôlés :

Sélectionnez "Démarrer – Paramètres – Panneau de configuration". Double-cliquez sur le pictogramme "Système" et sélectionnez l'onglet "Gestionnaire de périphériques".

- Périphériques d'images - Trust 550 PowerC@m (Still)
- Trust 550 PowerC@m (Video)

- Contrôleurs de bus USB - Périphérique USB composite

Sélectionnez "Démarrer – Paramètres – Panneau de configuration" et double-cliquez sur le pictogramme "Ajout/suppression de programmes".

- Trust 550 PowerC@m

Remarque : *Si l'utilisateur a procédé à une installation non standard (par exemple une installation partielle ou l'indication d'emplacements différents de ceux donnés par défaut), les données ci-dessus peuvent varier.*

Remarque : *D'éventuelles différences peuvent également s'expliquer par l'utilisation de nouveaux pilotes récupérés sur Internet.*

Remarque : *Dans le "Panneau de configuration", les emplacements et désignations peuvent varier légèrement d'un système d'exploitation à l'autre.*



9 Utilisation du pilote

Une fois l'installation du pilote effectuée, vous pouvez sauvegarder les photos et séquences vidéo par l'intermédiaire du disque amovible, ou grâce à une application utilisant le pilote TWIN.

Le chapitre 9.2 vous explique de quelle manière vous pouvez télécharger des photos sur votre ordinateur avec une résolution de 2,0 mégapixels.

9.1 Utilisation du disque amovible

Procédez comme suit :

1. Ouvrez l'explorateur Windows.
2. Ouvrez le "Poste de travail". Tous les disques installés sur votre ordinateur s'affichent à l'écran.
3. Si aucun périphérique semblable n'est installé sur votre ordinateur, le disque désigné par "Disque amovible" est votre appareil photo Trust.
4. Double-cliquez sur l'icône "Disque amovible". Vos photos et séquences vidéos seront visibles dans l'Explorateur Windows.

5. Double-cliquez sur un fichier pour le visualiser. La photo ou séquence vidéo sera affichée dans votre programme d'édition de photos ou votre lecteur vidéo par défaut.
6. Si vous souhaitez enregistrer une photo ou un clip vidéo, cliquez sur le fichier que vous souhaitez sauvegarder et sélectionnez l'option "Copier" dans le menu "Edition" de la barre de menus.
7. Accédez à l'emplacement de votre ordinateur dans lequel vous souhaitez enregistrer la photo ou la séquence vidéo.
8. Sélectionnez l'option "Copier" dans le menu "Edition" de la barre de menus.
9. La photo ou la séquence vidéo est maintenant enregistrée sur votre ordinateur.
10. Vous pouvez également effacer une photo ou un clip vidéo à l'aide de l'Explorateur Windows. Sélectionnez une photo d'un clip vidéo que vous souhaitez effacer, et appuyez sur la touche "Suppr" de votre clavier.
11. Une fenêtre s'affichera, vous demandant de confirmer la suppression du fichier. Cliquez sur "Oui" si vous souhaitez réellement supprimer le fichier.

9.2 Sauvegarde de photos avec une résolution de 2,0 mégapixels

Le pilote TWAIN vous permet de télécharger des photos avec une résolution interpolée. Cela signifie que la résolution sera augmentée à l'aide d'un logiciel. Effectuez les opérations suivantes pour enregistrer une photo dotée d'une résolution de 2,0 mégapixels.

Remarque : Nous utiliserons ArcSoft PhotoImpression aux fins de cette explication. Assurez-vous d'avoir installé ce programme sur votre ordinateur (voir le chapitre 7.2.3).

1. Effectuez une prise de vue avec votre appareil photo (voir chapitre 6.1).
2. Connectez l'appareil photo à votre ordinateur, comme décrit au chapitre 7.3.2.
3. Cliquez sur "Démarrer – Programmes – ArcSoft – ArcSoft PhotoImpression 3.0 – PhotoImpression 3.0".
4. Cliquez une fois sur l'option "Get photo" (*Acquisition photo*) (A, figure 5).
5. Sélectionnez l'option "Camera/scanner" (*Appareil photo/Scanner*) dans le coin inférieur gauche de l'écran (F, figure 5). Sélectionnez "Trust 550 PowerC@m 1.6..." à l'invite "Select Source" (*Sélectionner la source*).
6. Cliquez sur le bouton "Acquire" (*Acquisition*) (H, figure 5).
7. La fenêtre TWAIN s'affiche à l'écran (voir figure 6).
8. Sélectionnez une ou plusieurs prises de vue réalisées avec votre appareil photo.
9. Cliquez sur le bouton "Transfer" (*Transférer*) (E, figure 6) pour transférer les photos dans sélectionnées dans PhotoImpression. Une fenêtre "SELECT TRANSFER SIZE!!" (*SELECTIONNER UNE TAILLE POUR LE TRANSFERT !!*) s'affiche alors à l'écran.
10. Cliquez sur "LARGE" (*GRANDE*).
Si la photo originale possède une résolution VGA (640 x 480), sa nouvelle résolution sera de 1024 x 768 pixels.
Si la photo originale possède une résolution de 1,3 mégapixels, sa nouvelle résolution sera de 2,0 mégapixels (1600 x 1280).
La photo sera maintenant transférée dans PhotoImpression.

11. Refermez la fenêtre TWAIN en cliquant sur la croix située dans le coin inférieur gauche de l'écran (I, figure 6).
12. La photo sera maintenant affichée sous la forme d'une "vignette" dans la partie inférieure de la fenêtre du programme PhotoImpression (I, figure 5).
13. Double-cliquez sur cette photo. La photo sera agrandie et s'affichera au centre de la fenêtre.
14. Cliquez sur "SAVE" (*ENREGISTRER*) (D, figure 5) dans la partie gauche de la fenêtre, et sélectionnez ensuite l'option "Save As" (*Enregistrer sous*) sous la photo.
15. Spécifiez l'emplacement dans lequel vous souhaitez enregistrer la photo.

9.3 Vidéokonférences

Différentes applications peuvent être utilisées pour la réalisation de vidéoconférences. Ces programmes vous permettent de discuter, par l'intermédiaire d'Internet, avec d'autres personnes possédant une caméra numérique. Associé à ces logiciels, votre appareil photo vous permet de participer à une vidéoconférence.

FR

10 Site Trust Photo

Trust vous permet de publier vos photos sur Internet, à l'adresse www.trustphotosite.com. L'utilisation de ce site est soumise à un certain nombre de conditions. Ces conditions sont disponibles sur le site Web www.trustphotosite.com.

10.1 Enregistrement

10.1.1 Pour les utilisateurs non enregistrés

1. Rendez-vous sur le site Web de Trust (www.trust.com) pour vous enregistrer et enregistrer votre appareil également. Une fois la procédure d'enregistrement terminée, vous recevrez un e-mail de confirmation.
2. Connectez-vous à l'aide du code de confirmation qui vous a été envoyé.
3. Ensuite, suivez les instructions à l'intention des utilisateurs enregistrés.

10.1.2 Pour les utilisateurs enregistrés

1. Rendez-vous dans la section Service Clients Trust du site Web (www.trust.com/customercare), et connectez-vous avec votre adresse e-mail et votre mot de passe (mot de passe d'accès au site Web de Trust).
2. Saisissez le numéro d'article de votre appareil photo, et cliquez sur "Rechercher" pour accéder à la page d'Assistance produits de votre appareil photo.
3. Pour créer un compte, cliquez sur le bouton "Create account" (*Créer un compte*) situé à droite de la bannière Trustphotosite.com.
4. Cliquez sur le bouton "Create trustphotosite.com account" (*Créer un compte trustphotosite.com*). Vous devrez peut-être patienter quelque temps avant que la fenêtre suivante ne s'affiche.
5. Cliquez sur "Continue" (*Continuer*). La fenêtre qui s'affiche ensuite vous permet de télécharger le logiciel avec lequel vous pourrez charger vos photos sur le site Trust Photo. Vous pouvez télécharger la dernière version du logiciel ici (le logiciel Trust Photo Upload est également inclus sur le CD-ROM fourni avec votre appareil photo).

10.2 Utilisation du logiciel Trust Photo Upload

1. Démarrez Trust Photo Upload à partir du menu Démarrer de Windows (Démarrer – Programmes – Trust – Trust Photo Upload).
2. Utilisez "l'Explorateur" pour sélectionner les photos que vous souhaitez télécharger. Vous pouvez utiliser les boutons disposés à droite de l'Explorateur pour sélectionner ou désélectionner des photos, afficher des photos, éditer des photos.
3. Cliquez sur "Upload" (*Charger*).
4. Saisissez votre adresse e-mail et le mot de passe pour vous connecter à Trust (pas le mot de passe de votre compte de messagerie !).
5. Cliquez sur "Next" (*Suivant*). Vos informations de connexion seront vérifiées. Cette procédure peut demander quelque temps.
6. Sélectionnez l'album photos dans lequel vous souhaitez charger les photos, ou créez un nouvel album photos.
7. Cliquez sur "Next" (*Suivant*). Les photos seront maintenant chargées. La progression du téléchargement sera affichée sur votre moniteur. Cette procédure peut s'avérer plus longue si vous utilisez un modem analogique.
8. Cliquez sur "Close" (*Fermer*) pour fermer la fenêtre.

Rendez-vous sur le site Web www.trustphotosite.com et connectez-vous.

Vous pouvez maintenant afficher vos photos, les organiser, etc. Consultez la fonction "Help" (*Aide*) du site Web pour obtenir davantage d'informations.

11 Utilisation des programmes ArcSoft

Ce chapitre décrit les principales fonctions des applications fournies avec votre appareil photo. Consultez la fonction "Help" (*Aide*) des différents programmes pour tout complément d'informations. Dans PhotoImpression 3.0, VideoImpression 1.6 et FunHouse 1.0, vous pouvez accéder à la fonction "Help" (*Aide*) en cliquant sur le point d'interrogation situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre. Dans PhotoBase 3.0, cliquez sur le menu "Help" (*Aide*) dans la barre des menus, et sélectionnez ensuite l'option "Contents" (*Contenu*).

Vous pouvez également vous reporter aux explications détaillées du manuel de l'utilisateur sur le CD-ROM d'installation de Trust. Vous pouvez accéder à celui-ci par l'intermédiaire du logiciel d'installation de Trust (voir figure 4). Ce manuel comprend les manuels de l'utilisateur de PhotoBase 3.0, VideoImpression 1.6 et FunHouse 1.0. Assurez-vous que les photos ont été sauvegardées sur votre ordinateur, ou que votre appareil est connecté à votre ordinateur et que les photos sont toujours stockées dans la mémoire de l'appareil photo.

11.1 PhotoBase 3.0

PhotoBase est un programme de gestion vous permettant d'organiser et de présenter vos fichiers multimédia. Effectuez les opérations suivantes pour créer un album :

1. Ouvrez PhotoBase par l'intermédiaire du menu Démarrer de Windows (Démarrer – Programmes – ArcSoft – ArcSoft PhotoBase 3 - PhotoBase 3).
2. L'Explorateur PhotoBase est affiché dans la partie gauche de la fenêtre PhotoBase (A, figure 7). La fenêtre "My Album" (*Mon Album*) affiche la liste des albums déjà enregistrés sur votre système. Deux exemples d'albums ont été créés par PhotoBase.

3. Cliquez sur l'option "Create a new album" (*Créer un nouvel album*) dans le coin supérieur gauche de l'écran (B, figure 7). Une nouvelle fenêtre apparaît. Donnez à l'album le nom de votre choix.
4. Cliquez sur "OK".
5. Cliquez sur "Add images to album" (*Ajouter des images à l'album*) dans l'angle supérieur gauche. Une fenêtre de navigation standard de Windows s'affichera à l'écran.
6. Si vos photos sont toujours stockées dans la mémoire de l'appareil photo, spécifiez l'emplacement "Removable disk" (*Disque amovible*).
7. Si les photos ont été sauvegardées sur votre ordinateur, spécifiez le répertoire dans lequel vous les avez sauvegardées.
8. Double-cliquez sur une photo pour l'ajouter à l'album. La photo apparaîtra dans l'album (F, figure 7).
9. Si vous souhaitez ajouter plusieurs photos simultanément, appuyez sur la touche "Ctrl" de votre clavier pendant que vous cliquez individuellement sur les fichiers que vous souhaitez ajouter.
10. Cliquez sur "Open" (*Ouvrir*). Les fichiers seront ajoutés à l'album.
11. Les photos apparaîtront sur une ligne dans l'album (F, figure 7).
12. Le cas échéant, choisissez un titre pour votre album et spécifiez la date de création et une description de celui-ci.
13. Cliquez sur le symbole représentant une disquette (E, figure 7) dans la partie supérieure de la fenêtre pour enregistrer l'album.

FR

11.2 Photolmpression 3.0

PhotoImpression est un programme d'édition de photos. Vous pouvez utiliser PhotoImpression pour éditer, améliorer et modifier vos photos à votre guise.

1. Ouvrez PhotoImpression par l'intermédiaire du menu Démarrer de Windows (Démarrer – Programmes – ArcSoft – ArcSoft PhotoImpression 3 – PhotoImpression 3).
2. Sélectionnez l'option "Get Photo" (*Acquisition photo*) (A, figure 5)
3. Sélectionnez l'option "From Folder" (*Dans le répertoire*) dans le menu (F, figure 5) situé dans la partie inférieure de la fenêtre.
4. Cliquez sur "Browse" (*Parcourir*). Une fenêtre de navigation standard de Windows s'affiche à l'écran, vous permettant de spécifier l'emplacement des photos.
5. Si vos photos sont toujours stockées dans la mémoire de l'appareil photo, spécifiez l'emplacement "Removable disk" (*Disque amovible*). Si les photos ont été sauvegardées sur votre ordinateur, spécifiez le répertoire dans lequel elles ont été sauvegardées.
6. Sélectionnez "OK". Les photos s'afficheront dans la partie inférieure de la fenêtre (I, figure 5).
7. Double-cliquez sur l'une des photos pour l'éditer.
8. La photo s'affichera au centre de la fenêtre. Les options d'édition standard apparaissent à droite de la photo.
9. Les options d'édition standard sont les suivantes (de haut en bas et de gauche à droite) :
 - Zoom avant et arrière
 - Réduction de la photo et rotation manuelle
 - Inversion horizontale et rotation de 90 degrés
 - Annulation de l'édition et répétition de l'édition

- Copier et coller
 - Supprimer la couche de la photo et fermer la photo
10. Après avoir utilisé les options d'édition standard, cliquez sur le bouton 'Edit' (*Edition*) (B, figure 5) pour accéder aux options d'édition avancées.
 11. Le menu affiché dans la partie inférieure de la fenêtre (I, figure 5) change d'apparence. Vous disposez maintenant des options suivantes :
 - Crop size (*Recadrage*) : changer le format de la photo
 - Retouch (*Retouche*) : colorer, souligner, effacer etc. de petits détails
 - Text (*Texte*) : Insérer du texte dans la photo.
 - Enhance (*Renforcer*) : Rendre la photo plus nette ou plus floue.
 - Effect (*Effet*) : Ajouter des effets spéciaux à la photo.
 - Layers (*Couches*) : Lorsque vous ajoutez des couches différentes, vous pouvez sélectionner la couche que vous souhaitez ajouter.
 12. Pour appliquer les options d'édition, cliquez sur l'option "Apply" (*Appliquer*) dans la partie droite de la fenêtre.
 13. Une fois l'édition de la photo terminée, vous pouvez ajouter des objets à la photo. Pour cela, cliquez sur le bouton "Create" (*Créer*) (C, figure 5).
 14. Le menu affiché dans la partie inférieure de la fenêtre (F, figure 5) change d'apparence. Les options suivants sont disponibles :
 - Frames and edges (*Cadres et bordures*) : créez votre propre cadre pour la photo.
 - Cookie cutter (*Emporte-pièce*) : disposez un motif spécial autour de la photo.
 - Calendars (*Calendriers*) : insérez votre photo sur le calendrier de votre choix.
 - Greeting card (*Carte de vœux*) : créez votre propre carte de vœux avec votre photo.
 - Photo fun (*Délice photo*) : collez le portrait d'un ami ou d'un membre de votre famille sur le corps d'une autre personne.
 - Coolsoft : affiche des informations relatives aux autres logiciels d'ArcSoft.
 15. Une fois l'édition de la photo terminée, vous pouvez l'enregistrer en cliquant sur "Save" (*Enregistrer*) (D, figure 5). Le menu affiché dans la partie inférieure de la fenêtre (F, figure 5) change d'apparence. Les options suivantes seront disponibles
 - To file (*Dans le fichier*) : enregistre la photo éditée sur votre ordinateur.
 - E-mail : envoie le fichier par e-mail.
 - To desktop (*Sur le bureau*) : sélectionne la photo en tant qu'arrière-plan de votre bureau Windows.
 16. La dernière option disponible est "Print" (*Imprimer*) (E, figure 5). Sélectionnez cette option si vous souhaitez imprimer la photo. Vous pouvez imprimer la photo sous la forme d'une photo normale, d'une carte de vœux ou d'une petite photo.

11.3 Videolmpression 1.6

ArcSoft Videolmpression est un logiciel de montage vidéo simple à utiliser. Ce programme vous permet de monter des séquences vidéo et d'éditer des photos. Assurez-vous qu'une séquence vidéo est enregistrée dans la mémoire de votre appareil photo et que celui-ci est bien connecté à votre ordinateur, ou qu'une séquence vidéo est sauvegardée sur votre ordinateur.

1. Ouvrez Videolmpression par l'intermédiaire du menu Démarrer de Windows (Démarrer – Programmes – ArcSoft – ArcSoft Videolmpression 1.6 – Videolmpression 1.6).

2. VideImpression démarre alors. Sélectionnez l'option "New" (*Nouveau*) (A, figure 8) pour éditer votre clip vidéo. La figure 9 s'affiche à l'écran.
3. Sélectionnez l'option "Video Templates" (*Modèles vidéo*) dans le menu déroulant.
4. Sélectionnez "Get" (*Acquisition*) (B, figure 9). Une fenêtre de navigation standard de Windows s'affichera à l'écran.
5. Spécifiez l'emplacement dans lequel se trouve la séquence vidéo. Si la séquence vidéo se trouve dans la mémoire de l'appareil photo, sélectionnez l'option "Removable disk" (*Disque amovible*).
6. Double-cliquez sur le fichier.
7. La séquence vidéo s'affichera dans la fenêtre "Video Template" (*Modèle vidéo*) (C, figure 9). Double-cliquez sur la séquence vidéo. La séquence vidéo s'affichera dans une nouvelle fenêtre (voir figure 10).
8. Vous pouvez maintenant lire la séquence vidéo et y ajouter des effets de transition ou du texte.

Cliquez sur le point d'interrogation situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre pour consulter la fonction "Help" (*Aide*) du programme et obtenir davantage d'informations.



11.4 FunHouse 1.0

ArcSoft FunHouse vous permet de créer aisément des photos amusantes en associant deux ou plusieurs photos. Vous pouvez, par exemple, intégrer votre visage à un monument célèbre, une couverture de magazine, un personnage connu ou toute autre photo. L'utilisation de FunHouse se déroule par étapes ; au total, vous devez compléter 5 étapes successives.

Ouvrez FunHouse par l'intermédiaire du menu Démarrer de Windows (Démarrer – Programmes – ArcSoft – ArcSoft FunHouse – FunHouse). La figure 11 s'affiche à l'écran.

Etape 1 : Sélection "1" : "Get template" (*Acquisition du modèle*)

Sélectionnez une personne ou un décor sur lequel vous souhaitez ajouter un visage extrait de l'une de vos photos. Une fois la sélection de la personne ou du décor souhaité effectuée, cliquez sur "OK".

Etape 2 : Sélection "2" : "Get Photo" (*Acquisition de la photo*)

Utilisez la commande "Open" (*Ouvrir*) pour sélectionner la photo que vous souhaitez ajouter à la personne ou aux décors sélectionnés à l'étape 1. Cliquez sur "OK" pour confirmer votre sélection.

Etape 3 : Sélection "3" : "Fine tune" (*Réglage précis*)

Cette étape vous permet d'associer précisément les deux photos en imposant une rotation à la deuxième photo ou en effectuant sur celle-ci un zoom entrant ou sortant.

Etape 4 : Sélection "4" : "Add text" (*Ajout de texte*)

Cette étape vous permet d'ajouter du texte à la photo si vous le souhaitez.

Etape 5 : Sélection "5" : "Print Preview" (*Aperçu de l'impression*)

Cette étape vous permet d'imprimer la photo finalisée.

Remarque : Pour obtenir plus d'informations sur les programmes d'ArcSoft, consultez la fonction "Help" (*Aide*) et le manuel de l'utilisateur ArcSoft inclus sur le CD-ROM.

12 Connexion de l'appareil photo à un Macintosh

Mac OS 9.1 et les versions ultérieures offrent une prise en charge du disque amovible de l'appareil photo (périphérique de stockage de masse USB), vous permettant d'accéder aux photos que vous avez prises depuis votre système Macintosh. Pour cela, suivez les instructions ci-dessous.

12.1 Connexion de l'appareil sous Mac OS 9.0 ou versions ultérieures

1. Allumez votre Apple Macintosh.
2. Allumez l'appareil photo et sélectionnez le mode "HDD" (voir chapitre 7.3.1).
3. Connectez le câble USB au connecteur USB (7, figure 1).
4. Connectez l'autre extrémité du câble USB à l'Apple Macintosh.
5. Un pictogramme représentant un disque dur nommé "CAMDISK" apparaîtra sur le bureau de votre Apple Macintosh. Double-cliquez sur ce pictogramme.
6. Une nouvelle fenêtre contenant le dossier "DCIM" s'affichera à l'écran. Double-cliquez sur ce dossier.
7. Ce dossier contient les photos stockées au format JPG dans la mémoire de l'appareil photo.
8. Double-cliquez sur une photo pour l'ouvrir. La photo s'ouvrira dans votre programme d'édition d'images ou votre afficheur d'images par défaut.

12.2 Déconnexion de l'appareil photo sous Mac OS X

Sous Mac OS X, il est important de désactiver manuellement l'appareil photo dans le logiciel avant de le déconnecter du port USB. Procédez comme suit :

1. Cliquez une fois sur le pictogramme du disque dur.
2. Dans "Finder", sélectionnez le menu "Archive".
3. Sélectionnez l'option "Remove Media" (*Ejecter le lecteur*).
4. Retirez le connecteur USB du port USB.

Votre appareil photo a été correctement déconnecté de votre Macintosh.

12.3 Déconnexion de l'appareil photo sous Mac OS 9.x

Sous Mac OS 9.x, il est important de désactiver l'appareil photo dans le logiciel avant de le déconnecter du port USB. Procédez comme suit :

1. Cliquez une fois sur le pictogramme du disque dur.
2. Sélectionnez le menu "Archive" dans la partie supérieure de l'écran.
3. Sélectionnez l'option "Store" (*Stockage*).
4. Retirez le connecteur USB du port USB.

Votre appareil photo a été correctement déconnecté de votre Macintosh.

Remarque : Les fonctions de Webcam et d'enregistrement de séquences vidéo ne fonctionnent PAS sur Macintosh.

Remarque : Sous MAC OS X, une fenêtre s'affichera à l'écran, vous permettant de transférer automatiquement les photos sur votre ordinateur.

TRUST 550 POWERC@M

Visitez www.apple.com/software ou rendez-vous sur <http://download.cnet.com> et sélectionnez l'option MAC pour télécharger des programmes d'édition de photos pour Macintosh.



13 Dépannage

Méthode

1. Lisez les solutions ci-dessous.
2. Vérifiez la disponibilité de mises à jour des FAQ, pilotes et manuels de l'utilisateur sur Internet (www.trust.com/13805).



Problème	Cause	Solution possible
Windows ne détecte pas de nouveau matériel après la connexion de l'appareil photo.	Le port USB de l'ordinateur ne fonctionne pas.	Contrôlez les paramètres de votre port USB. Pour plus d'informations : www.trust.com/customercare/help/usb .
	L'appareil photo n'est pas branché sur le port USB.	Branchez l'appareil photo sur un port USB.
	L'appareil photo est branché sur un hub USB non alimenté.	Branchez l'appareil photo sur un hub USB alimenté ou sur un port USB de l'ordinateur.
Les message d'erreur "Capture device was not detected" s'affiche à l'écran	L'appareil photo n'est pas branché sur le port USB.	Branchez l'appareil photo sur un port USB.
	L'appareil photo est branché sur un hub USB non alimenté.	Branchez l'appareil photo sur un hub USB alimenté ou sur un port USB de l'ordinateur.
Le Trust 550 PowerC@m est identifié par un "!" dans le gestionnaire de périphériques.	L'appareil photo est branché sur un hub USB non alimenté.	Branchez l'appareil photo sur un hub USB alimenté ou sur un port USB de l'ordinateur.
L'appareil photo ne fonctionne pas.	Les piles ne sont pas bien insérées.	Insérez de nouveau les piles (voir chapitre 4).
	L'appareil photo est encore connecté à votre ordinateur.	Déconnectez le câble USB. La commande de l'appareil photo n'est pas active lorsque l'appareil photo est connecté à l'ordinateur.
	L'appareil photo est éteint ou se trouve en mode veille.	Rallumez l'appareil photo.
	Les piles sont vides.	Remplacez les piles (voir chapitre 4.1).
L'appareil photo ne fonctionne pas alors que les piles sont correctement chargées.	L'appareil photo doit être réinitialisé.	Déconnectez le câble USB et retirez les piles de l'appareil photo. Réinsérez les piles 10 minutes plus tard.

Problème	Cause	Solution possible
L'appareil photo s'arrête soudainement.	Utilisation de piles NiCd.	Utilisez des piles alcalines ou NiMH AA rechargeables (minimum 1800 mAh).
	La caméra n'a pas été utilisée pendant plus de 1 minute.	Rallumez l'appareil photo.
	Le niveau des piles est faible.	Remplacez les piles.
L'appareil photo ne s'allume pas ou s'éteint directement.	Les piles sont vides.	Remplacez les piles.
Les prises ne sont pas nettes (floues).	L'appareil photo a bougé lors de la prise de vue.	Essayez de tenir l'appareil photo parfaitement immobile, ou utilisez le support.
	La distance par rapport à l'objet est trop réduite.	Augmentez la distance par rapport à l'objet à photographier.
	Lumière insuffisante.	Améliorez les conditions de luminosité.
	Le commutateur Macro est réglé sur la mauvaise position.	Réglez le commutateur Macro sur la position adéquate.
Aucune photo n'est prise lorsque le déclencheur est enfoncé.	La fonction de déclencheur automatique est restée activée.	Eteignez la fonction de déclencheur automatique.
	La mémoire est saturée.	Transférez les photos sur votre ordinateur, et effacez le contenu de la mémoire. Une carte SD ou MMC permet de stocker beaucoup plus de photos. Informez-vous auprès de votre revendeur.
	L'appareil photo est encore occupé à stocker la dernière photo réalisée.	Patiencez jusqu'à ce que la photo ait été enregistrée en mémoire.
Pas de connexion établie avec l'ordinateur.	L'appareil photo a été branché de manière incorrecte.	Reconnectez les câbles.
L'appareil photo ne produit aucune image dans l'application (Webcam).	Une autre application est ouverte et utilise l'image de l'appareil photo.	Fermez d'abord l'autre application avant de démarrer le programme.
Un enregistrement vidéo en direct produit une image décalée, et les couleurs sont erronées.	Une ancienne version de DirectX est installée.	Installez DirectX 8.1b à partir du CD-ROM fourni avec l'appareil photo, ou téléchargez la dernière version sur www.microsoft.com/directx

FR

Problème	Cause	Solution possible
Les couleurs de la photo sont erronées.	La balance des blancs de l'appareil photo est mal réglée.	Réglez correctement la balance des blancs (voir chapitre 6.3).
	L'éclairage ambiant n'est pas blanc.	Essayez de modifier le réglage de la balance des blancs (voir chapitre 6.3). Si cela ne résout pas le problème, utilisez ArcSoft PhotoImpression pour modifier les couleurs (voir 11.2).
	Le moniteur est mal réglé.	Comparez la photo à d'autres photos (par exemple, sur Internet) dont vous savez que les couleurs sont correctes. Réglez correctement votre moniteur (reportez-vous au manuel de l'utilisateur fourni avec votre écran).
	L'imprimante est mal réglée.	Si les photos s'affichent correctement à l'écran, contrôlez les paramètres d'impression.
	Une cartouche d'encre de l'imprimante à jet d'encre est bouchée.	Consultez le manuel de l'utilisateur de votre imprimante pour vérifier ou résoudre ce problème.
	Le papier ne convient pas à l'impression de photos.	Utilisez du papier photo original fourni par le fabricant de votre imprimante pour obtenir le résultat le plus fiable.
Présence de bruit sur les photos / les photos sont trop sombres.	Les photos ont été prises dans un environnement sombre.	Veillez à disposer d'une luminosité suffisante ou utilisez le flash.
	Le flash a été utilisé, mais la distance était trop importante.	Utilisez le flash jusqu'à une distance de 2 mètres environ. Au-delà, le flash n'est plus utilisable.
Les photos sont surexposées.	Le flash a été utilisé dans des conditions de luminosité trop fortes.	Le flash ne permet pas de fournir une source lumineuse supplémentaire adéquate. Ne l'utilisez pas à la lumière du jour.
	Les contrastes sur le sujet photographié sont trop importants.	Modifiez l'éclairage, ou rapprochez-vous ou éloignez-vous pour prendre les photos.
	Les photos ont été prises en plein soleil.	Prenez vos photos dans une zone ombragée, ou essayez de régler la balance des blancs (voir le chapitre 6.3).
L'appareil photo n'enregistre plus aucune séquence vidéo.	La mémoire de l'appareil photo est saturée.	Chargez les séquences vidéo sur votre ordinateur, et effacez-les ensuite de la mémoire de votre appareil photo.
Le problème rencontré n'est	Consultez sur Internet la dernière mise à jour	Cliquez sur www.trust.com/customercare/hel

Problème	Cause	Solution possible
pas décrit ici.	du guide de dépannage pour appareils photo.	p/camera

Si ces solutions ne permettent pas de résoudre votre problème, contactez alors l'un des Centres Service Clients Trust. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet au dos de ce manuel. Dans tous les cas, vous êtes prié de conserver les informations suivantes à portée de main :

- Le numéro du produit ; dans ce cas, 13805 ;
- une description précise du dysfonctionnement ;
- une description précise du moment auquel survient le problème.

14 Conditions de garantie



- Nos produits bénéficient d'une garantie d'usine valable deux ans à compter de la date de l'achat.
- En cas de défaut, veuillez ramener votre produit chez votre revendeur. Joignez une explication du défaut, la preuve d'achat et tous les accessoires de l'appareil.
- Pendant la période de garantie, le revendeur vous remettra un modèle comparable, si celui-ci est disponible. Si celui-ci n'est pas disponible, le produit sera réparé.
- S'il vous manque des composants (manuel, logiciel ou autres), prenez contact avec notre service d'assistance.
- La garantie n'est pas applicable si le produit a été ouvert, modifié, réparé par des tiers ou utilisé à d'autres fins que celles auxquelles le produit était destiné à l'origine, ou en cas de dommage mécanique ou de dommage résultant d'une utilisation abusive ou imprudente.
- Exclusions de garantie :
 - dommages dus à des accidents ou des catastrophes, tels les incendies, inondations, tremblements de terre, le vandalisme ou le vol ;
 - incompatibilité avec d'autres matériels/logiciels non mentionnés dans la configuration minimale requise ;
 - accessoires, tels les piles et fusibles (le cas échéant).
- Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu responsable de tout dommage accidentel ou consécutif, y compris la perte de revenus ou autres pertes commerciales, découlant de l'utilisation de ce produit.